

INTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siga las instrucciones que figuran a continuación como medida de seguridad cuando utilice la picadora.

- 1) Desconecte el artefacto después de su uso.
- 2) Apague el artefacto antes de limpiarlo o cambiar piezas.
- 3) No limpie el motor debajo del agua corriente ni lave en un lavavajillas. Sólo límpielo con un paño húmedo.
- 4) Sólo para uso en interiores y doméstico.
- 5) No permita que los niños utilicen el artefacto.
- 6) Este artefacto puede funcionar de manera continua durante tres ciclos. Dejar reposar al menos durante 2 minutos.
- 7) Sea cuidadoso al manipular las cuchillas de corte, en especial cuando retire la cuchilla del recipiente, cuando vacíe el recipiente y durante su limpieza.
- 8) Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio técnico o persona con conocimientos similares debe cambiarlo para evitar peligros.
- 9) Existe el riesgo de electrocución. Asegúrese de que no haya ningún tipo de líquido dentro del recipiente antes de su uso.