

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso de este electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- A pesar de que este aparato incorpora un dispositivo térmico de seguridad, no lo tape con ningún objeto (manta, toalla, etc.) para evitar incendios.
- No introduzca objetos en este aparato para evitar daños.
- No coloque la parte frontal de este aparato a menos de un metro de la pared, muebles u otros objetos con el fin de evitar incendios.
- No introduzca bolígrafos, lápices ni otros objetos a través de la rejilla del ventilador cuando esté en marcha.
- Nunca introduzca este aparato ni el cable de alimentación dentro del agua.
- Nunca utilice este aparato con las manos mojadas.
- Nunca utilice este aparato en lugares húmedos (cuarto de baño, etc.).
- Nunca utilice este aparato sobre una superficie/suelo mojado.
- Utilice este aparato sobre una superficie firme y plana exclusivamente.
- Nunca deje este aparato sin vigilancia cuando esté en marcha.
- Nunca utilice este aparato con un cable demasiado tirante.
- Nunca utilice este aparato con un alargador de cable
- Antes de poner en marcha este aparato por primera vez, asegúrese de que la tensión de su tomacorriente es la misma que figura en la placa de características de este aparato.
- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
- No utilice productos abrasivos o químicos ni limpiadores con alcohol para limpiar este aparato.
- Nunca utilice este aparato si está deteriorado, ni con un cable/enchufe deteriorado.
- No conecte este aparato a un tomacorriente dañado.
- Nunca utilice este aparato encima de superficies calientes ni cerca de ellas.
- Nunca deje el cable colgando sobre el borde de una mesa ni en contacto con una superficie caliente.
- Utilice solamente las piezas recomendadas por el fabricante.
- Desconecte siempre este aparato cuando no lo esté utilizando.
- Nunca deje que los niños pongan en marcha este aparato.
- Extreme las precauciones cuando esté utilizando este aparato cerca de los niños.

- Utilice este aparato para los fines para los que ha sido diseñado exclusivamente.
- Nunca coloque este aparato en un lugar donde pueda caerse o donde alguien pueda tropezar con él.
- Este aparato deberá ser reparado por un servicio técnico autorizado. No repare usted mismo este aparato.
- Cuando utilice este aparato, observe las precauciones de seguridad.
- El manejo inadecuado de este aparato podría provocar fallos en el aparato y lesiones al usuario.