

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
3. Protéjase contra las descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes (parte o partes en cuestión específicas de cada estado) en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una estricta supervisión cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
5. Desenchufe la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar el aparato.
6. No haga funcionar ningún aparato con un cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se ha dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. No lo utilice al aire libre, solo para uso en interiores.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes
10. No lo coloque sobre o cerca de un horno de gas o eléctrico ni adentro de un horno caliente.
11. Debe tener mucho cuidado al mover un aparato cuando contenga aceite u otros líquidos.
12. Enchufe la freidora en el tomacorriente. Para desconectar, ponga todos los controles en apagado "0" y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
13. No utilice el aparato para otro uso distinto al indicado.
14. Asegúrese de que los mangos estén correctamente ensamblados a la cesta y bloqueados en su lugar.
15. No hay piezas útiles en el interior. No intente reparar este aparato.
16. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca de su uso por una persona responsable para su seguridad.
17. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
18. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su Servicio Técnico o una persona igualmente calificada a fin de evitar un peligro.
19. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o por un sistema de control remoto independiente.
20. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato.
21. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán hechas por los niños sin supervisión
22. Para uso doméstico solamente.
23. No sumerja el aparato en agua
24. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.