

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilice cualquier aparato eléctrico, es necesario seguir en todo momento ciertas precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea cuidadosamente todas las instrucciones.
2. No toque la superficie caliente del aparato. Utilice las asas o los mandos.
3. Con el fin de evitar el riesgo de electrocución, no sumerja el cable de alimentación, el enchufe o la freidora en agua o en cualquier otro líquido.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato sea utilizado por niños o se utilice cerca de éstos.
5. Desenchufe el aparato de la toma eléctrica cuando no lo utilice y antes de proceder a su limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de instalar o retirar piezas y antes de limpiarlo.
6. No utilice el aparato si el cable o el enchufe estuvieran dañados, si el aparato no funcionara correctamente o si hubiera sufrido cualquier tipo de daños. Lleve el equipo al centro de servicio autorizado más cercano para su inspección, reparación o ajuste.
7. El fabricante del aparato no recomienda el uso de accesorios, ya que ello conlleva el riesgo de lesiones personales.
8. No utilice el aparato al aire libre.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera ni que toque ninguna superficie caliente.
10. No coloque la unidad en o cerca de una cocina de gas o eléctrica caliente ni en un horno calentado.
11. Extrema las precauciones cuando mueva o desplace un aparato que contenga aceite caliente o cualquier otro líquido caliente.
12. No utilice el aparato para otro uso que no sea su uso previsto.
13. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) que presenten una disminución de sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios para utilizarlo, a menos que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones en lo relativo al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
14. Si el cable de alimentación sufriera daños, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio u otro profesional con una cualificación similar con el fin de evitar situaciones de peligro.
15. Este aparato no está diseñado para utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.