

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

1. Lea cuidadosamente todas las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato por primera vez.
2. Antes de encender el aparato, asegúrese de que el voltaje de la toma eléctrica de su hogar corresponda al voltaje indicado en la etiqueta de especificaciones del aparato.
3. No utilice el aparato para ningún otro fin distinto de su uso previsto.
4. La plancha siempre debe apagarse antes de conectarla o desconectarla de la alimentación eléctrica. No tire nunca del cable para retirar el enchufe de la toma eléctrica de la pared.
5. Si el cable de alimentación sufriera daños, debe ser reemplazado por el centro de servicio autorizado con el fin de evitar situaciones de peligro.
6. Cuando haya acabado de planchar o vaya a dejar la plancha desatendida:
  - Coloque el mando de regulación del vapor (7) en la posición “0” y la rueda de regulación de la temperatura (1) en la posición de “OFF”
  - Coloque la plancha en posición vertical,
  - Desenchufe la plancha de la toma eléctrica de la pared.
7. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) que presenten una disminución de sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios para utilizarlo, a menos que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones en lo relativo al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados con el fin de evitar que utilice la plancha como un juguete.
8. No sumerja nunca la plancha o el cable de alimentación en agua o en cualquier otro líquido.
9. Evite en todo momento el contacto con las partes metálicas calientes de la plancha y el agua y el vapor calientes, ya que alcanzan temperaturas muy elevadas y podrían provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando coloque la plancha al revés puesto que podría haber agua caliente en el interior del depósito de agua.
10. El cable de alimentación y el enchufe nunca deben entrar en contacto con la suela de la plancha. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla. Cuando vaya a guardar la plancha ya enfriada, enrolle el cable alrededor de la plancha.
11. Desenchufe la plancha de la toma eléctrica de la pared cuando rellene el depósito de agua o cuando lo vacíe después de haber utilizado la plancha.
12. Con el fin de evitar una sobrecarga del circuito, no utilice ningún otro aparato que utilice una tensión elevada en el mismo circuito eléctrico.
13. No utilice nunca cables alargadores que no hayan sido aprobados por las instancias competentes. El cable debe tener un amperaje nominal de 10A (Europa). Lo cable con un amperaje nominal inferior podrían sobrecalentarse. El cable debe disponerse de tal manera que no sea posible enredarse o tropezar accidentalmente con él.

14. Asegúrese de que la superficie sobre la que se haya colocado la plancha sea firme y estable.
15. La plancha no debe utilizarse si se hubiera caído al suelo, si presentara signos visibles de daños o si tuviera fugas de agua.
16. La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie firme y estable.
17. La plancha solo está diseñada para el uso doméstico.