

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No cubra, bajo ninguna circunstancia, la rejilla de la parrilla con papel de aluminio, fuentes de barbacoa o otros artículos, ya que la acumulación de calor resultante podría provocar un daño irreparable al aparato.
- Antes de utilizar este aparato, compruebe si el cuerpo principal, así como cualquier accesorio, presentan algún defecto. Examine regularmente el cable de alimentación por si presenta signos de deterioro. En caso de que encuentre algún daño, no vuelva a utilizar el aparato.
- Durante su funcionamiento, la parrilla deberá estar colocada sobre una superficie plana, resistente al calor y impermeable a salpicaduras y manchas. Cuando se asa en la parrilla alimentos con alto contenido en grasa o humedad, las salpicaduras no siempre son evitables.
- Cuando utilice este aparato, no lo coloque al lado de una pared o de una esquina y asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca.
- Recuerde que los alimentos con alto contenido en grasa o humedad pueden arder fácilmente.
- ***Llene siempre la parrilla con agua antes de encenderla. El agua ayuda a enfriar el aparato, reduce la acumulación de humo y facilita su limpieza.***
- Asegúrese siempre de que el nivel de agua se mantiene constante. Añada agua a su debido momento asegurándose de que no entra en contacto con el elemento calentador. Tenga cuidado de no verter agua sobre el elemento calentador.
- Antes de utilizar la parrilla, compruebe siempre que el elemento calentador está bien colocado y bloqueado. No conecte este aparato a la toma de corriente hasta que no lo haya llenado con agua.
- Vigile la parrilla en todo momento durante su funcionamiento. Por motivos de seguridad, mantenga siempre este aparato fuera del alcance de los niños.
- No utilice, bajo ninguna circunstancia, carbón vegetal o cualquier otro combustible sólido o líquido para poner en funcionamiento la parrilla.
- Tenga siempre en cuenta que las superficies de la carcasa así como el elemento calentador están muy calientes durante su funcionamiento. Incluso después de que haya apagado el elemento calentador, no deberá tocarlo hasta que se haya enfriado lo bastante; en caso contrario, existe un grave riesgo de quemaduras.

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el elemento calentador ni el cable de alimentación en ningún líquido, ni siquiera permita que entren en contacto con él.
- No permita que el cable de alimentación toque las partes calientes de este aparato.
- Siempre desconecte el aparato de la red:
 - en caso de cualquier fallo;
 - antes de realizar operaciones de limpieza y mantenimiento;
 - después de su uso.
- La utilización de alargadores de cable provoca una pérdida de potencia, posiblemente combinada con la consiguiente acumulación de calor en el cable. Por lo tanto, desenrolle completamente el cable si utiliza una bobina.
- Antes de mover, transportar o guardar la parrilla, asegúrese de que se ha enfriado lo bastante. Vacíe el agua restante después de su uso.
- Asegúrese de no dejar la parrilla a la intemperie o en cualquier otro lugar donde pueda estar sujeto a condiciones extremas de temperatura o humedad.
- No se aceptará ninguna responsabilidad si se produce algún daño como consecuencia de un uso adecuado o si no se cumplen estas instrucciones.
- Esta parrilla está diseñada para su uso doméstico exclusivamente y no para aplicaciones comerciales.
- Para cumplir con las normas de seguridad y evitar riesgos, todas las reparaciones de aparatos eléctricos deberán ser realizadas por personal cualificado exclusivamente. Una reparación inadecuada puede producir daños importantes al usuario.