

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN

- Lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de utilizar este aparato.
- Mantenga todas las bolsas de plástico y los materiales de embalaje lejos del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos.
- No conecte el aparato a la alimentación de red sin comprobar antes que la tensión de la red corresponda a la tensión nominal del aparato.
- Asegúrese de que las especificaciones eléctricas del aparato y las de la alimentación eléctrica de su vivienda sean iguales.
- Asegúrese de que el enchufe esté debidamente puesto a tierra.
- No deje el aparato desatendido mientras se esté utilizando.
- Asegúrese de que el cable no entre en contacto con partes del aparato que estén calientes.
- Mantenga el aparato lejos del alcance de los niños.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie que sea resistente al calor.
- Mantenga el aparato alejado de cortinas u otros materiales inflamables.
- Este aparato se ha diseñado exclusivamente para el uso en entornos domésticos.
- Utilice siempre el conector suministrado con el aparato. No utilice ningún otro tipo de conector.
- **MUY IMPORTANTE:** No sumerja el aparato con el cable en agua o en cualquier otro líquido.
- Para desenchufar el aparato, tire del enchufe y no directamente del cable.
- Este aparato no debe utilizarse al aire libre.
- Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen niños pequeños o personas poco estables a menos que estén debidamente supervisados por una persona responsable para asegurarse de que pueden utilizar este aparato con seguridad.
- Si el cable estuviera dañado de cualquier manera, es necesario llevar el aparato a un Centro de Servicio Autorizado para que cambien el cable.