

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Como cualquier otro aparato eléctrico, una maquina de coser puede causar serias heridas, que hasta pueden ser amenazante de vida. Para evitar esto, y para trabajar seguro:

- Antes del uso inicial de su maquina de coser, lea estas instrucciones de operación completamente.
- Mantenga las instrucciones de operación en un lugar conveniente cerca de la maquina. Al pasar el electrodoméstico a otros, siempre incluya las instrucciones de operación.
- Siempre desconecte el suministro de electricidad al dejar la maquina desatendida. Esto va a impedir el riesgo de accidentes si la maquina es conectada accidentalmente.
- Utilice solamente bombillas de 15 W de rosca E14.
- Desconecte la máquina de la toma de corriente si no se está utilizando, si se tiene que sustituir la bombilla o durante su limpieza.
- No jale el cable para remover la cuerda del enchufe. Siempre aguante la cuerda y no el cable cuando vaya a jalar la cuerda de electricidad.

- Solamente use la maquina de coser en cuartos seco.
- En caso de daño visible en la maquina, el pedal ó la cuerda de electricidad: Antes de usar la maquina de coser otra vez, asegúrese que los daños hayan sido reparado por Servicio de Clientes.
- Nunca permita que los niños ó ancianos utilicen la maquina sin supervisión, ya que ellos quizás no aprecien los posible peligros. Mantenga electrodomésticos fuera del alcance de los niños.
- Nunca use la maquina cuando las aberturas de ventilación estén bloqueadas. Mantenga las aberturas de ventilación y el pedal libres de esponjar, polvo y materiales de basura.
- Nunca ponga nada encima del pedal.
- Este electrodoméstico no es intentado para el uso por personas (incluyendo los niños) con habilidades física, de sentido ó mentales, ó falta de experiencia y conocimiento, a no ser que ellos han recibido supervisión ó instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que ellos no jueguen con el electrodoméstico

- Desconecte la máquina de coser al hacer cualquier ajuste en el área de la aguja, como al enhebrar la aguja, cambiar la aguja, enhebrar la bobina o al cambiar el prensatela, etc.