

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar accidentes, consulte la siguiente operación:

1. Desconecte la corriente antes de la revisión.
2. No tire directamente del cable cuando enchufe o desenchufe el aparato.
3. Si el hielo es anormal, llame la asistencia técnica.
4. Es normal que la superficie del compresor y del condensador alcancen temperaturas entre 70 °C y 90 °C durante el funcionamiento y las zonas circundantes pueden estar calientes. No las toque.
5. Debido a la congelación rápida, los cubitos de hielo pueden aparecer "turbios". Esto es aire atrapado en el agua y no afectará a la calidad o al sabor del hielo.
6. Cuando no lo use, abra el cajón al menos 2 cm para permitir la circulación de aire y evite que los componentes metálicos se oxiden.
7. Si el cable de alimentación está deteriorado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación similar para evitar peligros.
8. Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 y más años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del electrodoméstico de forma segura y entienden los peligros implicados.
9. Los niños no jugarán con el aparato.
10. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por niños sin supervisión.
11. ADVERTENCIA: rellenar exclusivamente con agua embotellada o corriente de buena calidad. (No rellenar con zumos de frutas u otros tipos de bebidas).
12. ADVERTENCIA – Mantenga en todo momento libres de obstrucciones las salidas de aire en los laterales del aparato.
13. ADVERTENCIA – Para acelerar el proceso de descongelación no utilice equipos mecánicos u otros medios distintos de los recomendados por el fabricante.
14. ADVERTENCIA – No dañe el circuito de refrigerante.
15. ADVERTENCIA – No utilice electrodomésticos dentro de los compartimientos de conservación de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.