

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siempre deben seguirse las siguientes precauciones básicas al utilizar un aparato eléctrico:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Asegúrese de que la tensión en su estancia corresponda con la mostrada en la etiqueta de características del aparato. Y que la toma de corriente esté correctamente conectada a tierra.
3. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - a. No cocine demasiado los alimentos.
 - b. Retire los elementos de atado de las bolsas de papel o plástico, como hilos o alambres, antes de colocarlas en el horno microondas.
 - c. No caliente aceite o grasa en modo de secado profundo ya que la temperatura del aceite no puede ser controlada.
 - d. Después de usar, limpie la tapa de la guía de ondas con un paño húmedo y a continuación utilice un paño seco para retirar los restos de alimentos o grasa. La grasa acumulada puede sobrecalentarse y producir olor o incluso fuego.
 - e. Si los materiales del interior del horno causan humo o fuego, mantenga la puerta del horno cerrado, apague el aparato y desconecte el enchufe de la corriente.
 - f. Vigile la cocción en caso necesario cuando utilice recipientes desechables de plástico, papel u otro material combustible.
4. Para reducir el riesgo de explosión y ebullición repentina:
 - a. No introduzca recipientes sellados en el horno. Los biberones provistos de tapón a rosca o tetilla se consideran envases sellados.
 - b. Para hervir líquido en el horno microondas, utilice el recipiente de boca ancha y espere 20 segundos después de finalizar la cocción para evitar una posible ebullición eruptiva retardada de los líquidos.
 - c. Las patatas, las salchichas y las castañas deben pelarse o perforarse antes de ser cocinadas. Los huevos con su cáscara, como los huevos hervidos, no deben calentarse en hornos microondas ya que podrían explotar, incluso después de finalizada la cocción.
 - d. El líquido hervido no debe extraerse de inmediato. En muchas ocasiones, hay que esperar antes de retirar. Evitar posibles peligros derivados de la ebullición eruptiva retardada de los líquidos.
 - e. El contenido de los biberones y potitos de bebé debe ser removido o agitado y su temperatura deberá comprobarse antes de consumir, para evitar posibles quemaduras.
5. No utilice el horno si la puerta o los cierres están dañados o en caso de mal funcionamiento del horno o del cable de corriente. Retorne el aparato al servicio técnico autorizado para su reparación y mantenimiento. No intente ajustar o reparar el aparato usted mismo.
6. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, el servicio técnico o por personal cualificado para evitar un posible peligro.
7. Tras una cocción, el contenedor presenta una temperatura elevada. Use guantes para sacar los alimentos del microondas y evite que el vapor pueda producir quemaduras en manos o cara.
8. Levante lentamente el borde más alejado de la tapa para platos y envolturas de plástico y abra con cuidado las bolsas de palomitas y bolsas de cocinar alejándolas de la cara.
9. Para evitar que se rompa el plato giratorio:
 - a. Deje enfriar el plato giratorio antes de lavarlo.
 - b. No ponga alimentos o utensilios calientes sobre el plato frío.
 - c. No ponga alimentos o utensilios fríos sobre el plato caliente.
10. Asegúrese de que los utensilios no toquen el interior de las paredes durante la cocción.

11. La falta de mantenimiento y limpieza del horno microondas podría conducir a un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación de peligro.
12. Utilice solamente utensilios adecuados para microondas.
13. No guarde alimentos u otros elementos dentro del horno microondas.
14. No ponga en marcha el horno microondas sin ningún líquido o comida dentro. Esto podría dañar el horno.
15. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas enfermas sin la supervisión adecuada.
16. Cuando el aparato funcione en modo combinado, los niños solamente deben utilizar el horno bajo la supervisión de otra persona debido a la temperatura generada.
17. Los accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar lesiones a las personas.
18. No utilizar al aire libre.
19. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.
20. ATENCIÓN: Si la puerta o cierres están dañados, el horno no debe utilizarse hasta que estos hayan sido reparados por una persona competente;
21. ATENCIÓN: Es peligroso para cualquier persona inexperta realizar cualquier acción de mantenimiento o reparación que implique la retirada de una tapa de protección contra la exposición a la corriente del microondas;
22. ATENCIÓN: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados ya que podrían explotar;
23. ATENCIÓN: Únicamente permita que los niños puedan usar el horno microondas sin la supervisión de un adulto una vez hayan recibido las instrucciones pertinentes para un uso de forma segura del horno y sean consciente de los riesgos de un uso indebido del mismo;
24. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno en todo momento para evitar que se pueda prender fuego;
25. Si sale humo, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para que las llamas se sofoquen;
26. El calentamiento de bebidas en el microondas puede ocasionar una ebullición eruptiva retardada, por lo que el envase deberá manipularse con cuidado;
27. El contenido de los biberones y potitos de bebé debe ser removido o agitado y su temperatura deberá comprobarse antes consumir, para evitar posibles quemaduras;
28. Los huevos con su cáscara, como los huevos hervidos, no deben calentarse en hornos microondas ya que podrían explotar, incluso después de finalizada la cocción;
29. El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse los restos de alimentos;
30. La falta de mantenimiento y limpieza del horno microondas podría conducir a un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación de peligro;
31. Durante el uso del aparato, este adquiere temperaturas elevadas. Se debe prestar especial precaución para evitar tocar las resistencias del interior del microondas.
32. ATENCIÓN: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
33. No utilice limpiadores abrasivos o raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno microondas, ya que pueden rayar la superficie y resultar en la rotura del vidrio.
34. Este aparato no es apto para su uso por personas (incluyendo niños) con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que reciban las instrucciones o supervisión pertinentes a cargo de una persona responsable de su seguridad.
35. Los niños deberán ser vigilados en todo momento para evitar que puedan usar el aparato.
36. Los aparatos no están diseñados para usarse con temporizadores externos o sistemas de control remoto separados.
37. Las superficies son susceptibles de calentarse durante el uso.



: **CAUTION: HOT SURFACE**

38. Este aparato está diseñado para un uso doméstico o similar, como por ejemplo:

- cocinas de personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- casas rurales;
- clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- hostales o similares.

39. El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de cojines, zapatillas, esponjas, trapos húmedos y similares pueden causar daños o incluso fuego.

40. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin experiencia ni conocimiento del aparato, siempre bajo la supervisión de otra persona o habiendo recibido las instrucciones pertinentes sobre un uso seguro del aparato y sean conscientes de los riesgos que ello conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños menores de 8 años y siempre bajo supervisión. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deberán ser efectuadas por niños sin la supervisión pertinente.

41. La puerta o la superficie externa puede calentarse cuando el aparato está en funcionamiento.

Para uso doméstico exclusivamente