

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea con cuidado las instrucciones y advertencias de este manual y guárdelas para futuras consultas durante toda la vida útil del producto. Incluyen instrucciones importantes sobre las operaciones y seguridad en la instalación, uso y mantenimiento del producto.

Después de desenvolver el producto, compruebe que el aparato está intacto y no presenta señales de daños causados durante el transporte. Si tiene dudas. No utilice el aparato y contacte con el proveedor.

Si observa una grieta en la placa, corte inmediatamente la fuente de alimentación y deje de utilizarlo.

Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la tensión de alimentación se corresponde con la indicada en la etiqueta de las características.

El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas discapacitadas sin supervisión.

Se debe supervisar a los niños para garantizar que no juegan con el aparato.

Por favor, esté atento cuando el aparato esté siendo utilizado cerca de los niños.

No utilizar el aparato en el exterior sin tomar las precauciones adecuadas.

El aparato ha sido diseñado solamente para calentar alimentos, y solamente debe utilizarse cuando se coloquen encima ollas o sartenes de cocina.

No sumergir en líquidos.

El enchufe de alimentación debe retirarse de la toma de corriente antes de realizar las tareas de limpieza, mantenimiento o traslado del aparato.

Una instalación incorrecta puede provocar peligros de incendio, descarga eléctrica o lesiones en las personas.

El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar, desmontar o modificar el aparato.

No toque la superficie o la placa cuando el aparato esté en funcionamiento o enfriándose después de su uso.

No permita que el cable toque la placa durante su funcionamiento o durante el enfriado después de su uso.

No deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento.

No deje el aparato sin supervisión cuando se esté calentando aceite o grasa.

El aparato debe enfriarse completamente después de cada uso antes de guardarlo. Por favor, déjelo reposar durante al menos 30 minutos para permitir que el aparato se enfríe.

La placa debe mantenerse despejada de cualquier material inflamable como cortinas y otros materiales inflamables.

La placa no debe colocarse directamente sobre una superficie que pueda ser dañada por el calor, puede ser necesario utilizar una base aislante de calor.

El cable de alimentación no debe colgar del borde de la superficie de trabajo durante su funcionamiento.

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por un Técnico Acreditado para evitar todos los riesgos, contact Technical Assistance.

Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la experiencia y conocimiento necesarios, a menos que reciban la correspondiente supervisión o instrucción en cuanto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben estar bajo supervisión para garantizar que no juegan con el aparato.

El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años de edad o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la experiencia y conocimiento necesarios si se encuentran supervisadas o han recibido instrucciones adecuadas en cuanto al uso del aparato de forma segura y entienden los peligros envueltos. Los niños no deben jugar nunca con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.

Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben estar colocados en la superficie de la encimera ya que pueden calentarse.

Los aparatos no han sido diseñados para funcionar con un temporizador externo o con un sistema de control remoto independiente.

Advertencia: las superficies pueden calentarse durante su uso.