

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO-Para reducir el riesgo de electrocución:

1. Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque ni guarde el aparato en un lugar desde el que pueda caer a una bañera o a un lavabo.
4. No lo coloque ni deje caer dentro de agua u otro líquido.
5. No intente coger un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

ADVERTENCIA:

- © Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentren bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso de este electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- © Debe vigilarse a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
- © No utilice este aparato cerca de bañeras.
- © Para evitar riesgos, cuando el cable de alimentación esté dañado debe ser reparado o reemplazado por el fabricante, el departamento de mantenimiento o el personal profesional de un departamento similar.
- © No acerque el aparato a duchas, lavabos o recipientes que contengan agua.