

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

5

NO SUMERJA ESTE APARATO EN AGUA

Cuando utilice un aparato eléctrico, siga las precauciones básicas de seguridad que se indican a continuación:

1. Lea todas las instrucciones.
 2. No toque las superficies calientes y tenga cuidado con el vapor que puede salir del aparato durante el proceso de tueste.
 3. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o este aparato en agua u otros líquidos.
 4. No utilice objetos metálicos, cuchillos, tenedores o instrumentos similares, ya que podrían dañar la placa tostadora.
 5. Extreme la vigilancia cuando cualquier aparato electrodoméstico esté siendo utilizado por niños o cerca de ellos.
 6. No deje este aparato sin vigilancia.
 7. No utilice ningún accesorio no autorizado con esta tostadora; podría ser peligroso.
 8. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo.
 9. No cubra esta tostadora cuando esté caliente o en funcionamiento.
 10. No utilice este aparato si el cable de alimentación está deteriorado o si el aparato se ha caído y ha sufrido daños apreciables.
 11. La utilización de accesorios no recomendados por el fabricante podría provocar lesiones.
 12. No utilice este aparato en el exterior.
 13. No deje el cable colgando sobre el borde de una mesa o encimera ni en contacto con una superficie caliente.
 14. No utilice este aparato para otros fines distintos de su uso previsto.
 15. Si el cable de alimentación está deteriorado, deberá ser reemplazado por la Asistencia Técnica, para evitar riesgos.
 16. Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso de este electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
 17. Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
 18. La temperatura de las superficies accesibles puede ser muy alta cuando el aparato está en funcionamiento.
 19. Este aparato no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un mando a distancia.
- ~ Este aparato no dispone de un interruptor de encendido/apagado y funciona cuando está conectado a una toma de corriente; desconéctelo después de su uso.

ANTES DE UTILIZAR ESTA SANDWICHERA

Antes de utilizar esta sandwichera por primera vez, limpie el aparato y las placas según se describe en el apartado "Limpieza".

Aplique con un pincel un poco de mantequilla en las placas, caliente el aparato con la tapa abierta durante 5 minutos y luego retire el exceso de mantequilla.

La sandwichera estará lista para su uso.

FUNCIONAMIENTO

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

1. Cierre la tapa de la sandwichera.
2. Conecte el aparato a la toma de corriente. La luz roja se encenderá para indicar que la sandwichera está calentando.
3. Prepare el pan y el relleno de su sándwich mientras la tostadora se está precalentando.
4. Espere a que la luz roja se apague. La sandwichera estará a la temperatura adecuada para su uso.
5. Abra la sandwichera tirando del cierre del asa hacia afuera y levantando la tapa.
6. Para obtener sándwiches más dorados, unte mantequilla en el exterior del pan. Algunas mantequillas no son adecuadas para tostar. Seleccione siempre un tamaño de pan que encaje en las placas. Coloque el relleno entre los lados no untados del pan. Asegúrese de que los sándwiches están uniformemente rellenos para obtener un dorado regular. Coloque los sándwiches en el aparato.
7. Cierre la tapa y utilice una espátula de madera para sujetar el pan si fuese necesario hasta que el cierre se bloquee.
8. Tueste el sándwich durante 3-4 minutos de acuerdo con sus preferencias y asegúrese de que los ingredientes en crudo (beicon, por ejemplo) están bien hechos; también puede cocinarlos antes de introducirlos en el sándwich. Durante el proceso de tueste, la luz roja se encenderá y apagará cíclicamente para mantener la temperatura adecuada. Tenga cuidado con el vapor que puede salir de la parte frontal del aparato.
9. Retire los sándwiches ya tostados. No utilice ningún objeto metálico, ya que podría dañar las placas.
10. Después de su uso, desenchufe el aparato y déjelo enfriar.

LIMPIEZA

1. Desconecte el aparato de la red antes de proceder a su limpieza.
2. No limpie la sandwichera bajo el grifo ni la sumerja en agua.
3. Para limpiar este aparato, deje enfriar las placas y límpielo con un paño húmedo con un poco de detergente líquido, si fuese necesario. A continuación, seque completamente el aparato.