1. Este producto no puede ser utilizado al aire libre.
2. Está prohibido cubrir o bloquear la ventilación de la chimenea de ningún modo, de lo contrario la chimenea puede resultar peligrosa debido al sobrecalentamiento.
3. Se debe asegurar de que todos los muebles, cortinas o materiales inflamables se encuentran al menos a 1 metro de distancia de la chimenea.
4. Corte la fuente de alimentación inmediatamente en caso de que algo funcione mal.
5. Por favor, apague la chimenea si no va a utilizarla durante un período prolongado.
6. Por favor, no coloque el cable de alimentación en la parte frontal de la chimenea.
7. A pesar de que el aparato ha superado las normas de seguridad, no es recomendable utilizarlo encima de la moqueta, o de una alfombra de pelo largo.
8. Deseche el embalaje con cuidado. El material plástico del embalaje puede causar contaminación en el medio ambiente.
9. El producto debe estar conectado a tierra.
10. La chimenea debe ser utilizada siguiendo la clasificación de voltaje AC.
11.  ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra nunca la chimenea.
12. La chimenea no debe estar situado justo debajo de una toma de alimentación.
13. No utilice esta chimenea en lugares cercanos a un baño, una ducha o una piscina.
14. Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado por niños con edades de 8 o más años, por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando cuenten con la supervisión o indicaciones respecto al uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros envueltos. Los niños no deben jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por niños sin supervisión.
15. Con el fin de evitar situaciones de peligro provocadas por el encendido accidental del interruptor térmico, este aparato no cuenta con un interruptor externo, como un temporizador, ni está conectado a un circuito que se conecte y apague automáticamente de forma regular.
16. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, la Asistencia Técnica o una persona cualificada deberá reemplazarlo y colocarlo adecuadamente para evitar situaciones de peligro.
17. ADVERTENCIA: Esta chimenea no está equipada con un dispositivo de control de la temperatura ambiente. No utilice la chimenea en habitaciones pequeñas cuando se encuentren ocupadas por personas que no puedan dejar la habitación por sí solas, a menos que cuenten con la supervisión correspondiente.
18. Los niños de menos de 3 años de edad deben mantenerse alejados en todo momento a menos que estén bajo continua supervisión. Los niños con edades entre los 3 y 8 años, solamente deberán encender o apagar el interruptor del aparato que ha sido colocado o instalado en la posición normal prevista y que cuenten con la supervisión o indicaciones correspondientes con respecto al uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos envueltos. Los niños con edades comprendidas entre los 3 y 8 años no deben conectar, regular ni limpiar el aparato, ni realizar ninguna otra tarea de mantenimiento.

    PRECAUCIÓN – Algunas partes de este producto pueden alcanzar altas temperaturas y causar quemaduras. Se debe prestar atención especial cuando se encuentren presentes niños y otras personas vulnerables.