INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. El producto no puede utilizarse en el exterior.
2. Se prohíbe cualquier artículo que cubra o bloquee la ventilación de la chimenea de cualquier forma, de lo contrario la chimenea será peligrosa debido al sobrecalentamiento.
3. Los muebles, las cortinas o los materiales inflamables deben asegurarse de que estén a 1 metro de distancia de la chimenea.
4. Corte la corriente inmediatamente si hay algún problema.
5. Desconecte la alimentación si no se utiliza durante mucho tiempo.
6. No coloque el cable de alimentación en la parte delantera de la chimenea.
7. Aunque la máquina ha alcanzado los estándares de seguridad, no recomendamos que se utilice en alfombras de uso múltiple o en alfombras de pelo largo.
8. Deseche el embalaje con cuidado. El material de embalaje de plástico puede provocar la contaminación del medio ambiente.
9. El producto debe estar conectado a tierra.
10. La chimenea debe utilizarse bajo la tensión nominal de CA.
11. La chimenea tiene un interruptor de vuelco, si la unidad se vuelca, la energía se cortará.
12. **ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador**
13. **El calentador no debe estar situado justo debajo de una toma de corriente.**
14. **No utilice este calentador en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.**
15. **Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.**
16. **Para evitar un peligro debido a la reposición involuntaria del corte térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y se apaga regularmente por la compañía eléctrica.**
17. **Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada debe colocarlo para evitar un peligro.**

18. **ADVERTENCIA: Este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura de la habitación. No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir de la habitación por sí mismas, a menos que haya una supervisión constante.**
19. **Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados. Los niños de entre 3 y 8 años sólo podrán encender y apagar el aparato si éste ha sido colocado o instalado en la posición normal prevista y si han sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que conlleva. Los niños de 3 años y menos de 8 no podrán enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.**
20. **PRECAUCIÓN - Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Hay que prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables.**
21. **Este producto está equipado con un control termostático de la temperatura ambiente**