

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar este aparato por primera vez y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas

El manejo inadecuado de este aparato podría provocar fallos en el aparato y lesiones al usuario.

Antes de conectar este aparato por primera vez, compruebe que la tensión indicada en la placa de características se corresponde con la tensión de su hogar.

Para uso doméstico exclusivamente. No utilice este aparato para fines industriales. No utilice este aparato para otros fines distintos a los que se describen en este manual de instrucciones.

No utilice este aparato en el exterior.

Desconecte siempre este aparato de la red antes de limpiarlo y cuando no lo esté utilizando.

Desconecte siempre este aparato de la red antes de limpiarlo y cuando no lo esté utilizando.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja este aparato en agua o en cualquier otro líquido. Si esto ocurriese, NO TOQUE el aparato, desenchúfelo inmediatamente y llame al servicio técnico.

No lleve este aparato a un cuarto de baño ni lo utilice cerca del agua.

No coloque este aparato o partes de él cerca de una llama abierta, de una cocina o de otros aparatos calentadores.

Extreme la vigilancia si hay niños cerca cuando esté utilizando este aparato.

No deje este aparato encendido cuando no lo esté utilizando.

No utilice piezas que no hayan sido suministradas con el aparato.

No ponga en marcha este aparato si se ha producido algún fallo o si el cable está deteriorado.

No intente reparar, ajustar o cambiar piezas de este aparato. Lleve el aparato estropeado al servicio técnico más cercano para que lo revisen y reparen.

Mantenga el cable alejado de bordes afilados y superficies calientes.

No tire del cable, ni lo retuerza, ni lo enrolle alrededor del aparato.

No mueva este aparato hasta que se haya enfriado completamente.

Nunca utilice objetos afilados para extraer las rebanadas de pan. Cuando extraiga las rebanadas de pan, tenga cuidado de no dañar las resistencias de calentamiento.

No toque ninguna parte metálica de la superficie exterior del aparato, ya que podría alcanzar temperaturas muy altas.

No introduzca rebanadas de pan muy gruesas ni envueltas en papel de aluminio para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Este aparato sólo puede ser utilizado por niños de edad igual o superior a 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato de forma segura y comprendiendo los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que tengan una edad superior a 8 años. Mantenga el aparato y el cable eléctrico fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

ATENCIÓN: UN TOSTADO DEMASIADO PROLONGADO PODRÍA PROVOCAR FUEGO.

No cubra la tostadora durante su funcionamiento.