INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Por favor siga cuidadosamente as instruções abaixo como medidas de segurança quando utilizar a picadora multi-funções.

1) Desligue o aparelho depois de usar;

2) Desligue o aparelho antes de limpar ou mudar peças;

3) Não limpe a unidade do motor debaixo de água corrente nem a lave na máquina de lavar louça. Limpe-a só com um pano húmido;

4) Só para uso doméstico e no interior;

5) Não é permitida a sua utilização por crianças;

6) Este aparelho pode funcionar continuamente durante 3 ciclos, fazendo uma pausa de 2 minutos, pelo menos;

7) É preciso ter cuidado quando mexer na lâmina de corte principalmente quando a retira do recipiente, despeja o recipiente ou durante a limpeza;

8) Se o fio eléctrico estiver estragado tem que ser substituído pelo fabricante, representante ou pessoa qualificada, para evitar acidentes.

9) Não coloque líquidos dentro do jarro antes de utilizar. Pode provocar um choque eléctrico.