

INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA

Quando utilizar um electrodoméstico, deve aplicar sempre medidas de segurança básicas. Apresentamos algumas em seguida:

LEITA TODAS AS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

AVISO – para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico, danos pessoais ou materiais:

- O aparelho deve possuir uma fonte de alimentação da mesma voltagem, frequência e classificação de acordo com as indicadas na chapa de identificação do aparelho.
- Se o aparelho estiver a ser utilizado por crianças ou pessoas incapacitadas, ou se estiver a ser utilizado perto delas, vigie-as de perto. Não permita que as crianças utilizem o aparelho como um brinquedo.
- Não utilize o aparelho com o cabo ou ficha danificados; depois deste apresentar uma avaria; depois de o deixar cair ou danificá-lo de qualquer outra forma. Entregue o aparelho no local de compra para uma verificação ou reparação.
- Não torça, dobre ou enrosque o cabo de alimentação à volta do aparelho, pois poderá causar um enfraquecimento da protecção, em particular no ponto onde está introduzido na unidade.
- Para reduzir o risco de choque eléctrico, não mergulhe ou exponha o aparelho ou cabo à chuva, humidade ou qualquer outro líquido por mais tempo do que for necessário para um funcionamento correcto do aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado perto de locais com água (banheiras, lavatórios, piscinas, etc.) onde existem probabilidades de imersão ou salpicos.
- Nunca instale o aparelho em locais onde possa estar sujeito a:
 - * Fontes de calor (radiadores, aquecedores, fogões, etc.) que gerem calor.
 - * Luz solar directa
 - * Pó excessivo
 - * Vibrações mecânicas ou choques
 - * Falta de ventilação (estantes, armários)
 - * Superfícies irregulares.
- Desligue e retire o cabo da tomada eléctrica se não estiver a utilizar o aparelho, antes de montar e desmontar as peças e antes de operações de limpeza. Retire-o, segurando na ficha – não puxe o cabo.
- Não utilize o electrodoméstico para outro fim que não aquele para que foi concebido.
- A utilização de acessórios não recomendados ou não vendidos pelo distribuidor do aparelho poderá causar danos pessoais e materiais.