

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia todas as instruções deste manual.
2. Não toque nas superfícies quentes. Utilize pegas ou puxadores.
3. Para prevenir choques elétricos, não mergulhe o cabo, tomadas, ou (indique a peça ou peças específicas em causa) em água ou noutros líquidos.
4. É necessária uma supervisão apertada quando a Fritadeira estiver a ser utilizada por crianças ou estiver próximo das mesmas.
5. Desligue da tomada sempre que não estiver em uso e antes de proceder à limpeza. Deixe arrefecer antes de se instalarem ou se removerem peças ou, ainda, antes de se limpar a Fritadeira.
6. Não utilize a Fritadeira se tiver o cabo ou a tomada danificados, se estiver avariada, ou, ainda, que tenha sido danificada de qualquer outra forma. Contacte a Assistência Técnica, para efeitos de exame, reparação ou ajuste.
7. A utilização de acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante pode provocar danos.
8. Não utilize no exterior, pois é para uso, exclusivo, em interiores.
9. Não deixe o cabo pendurado na beira da mesa ou balcão, nem deixe tocar em superfícies quentes.
10. Não coloque sobre, nem próximo de um fogão elétrico aquecido ou fogão a gás, ou ainda, num forno aquecido.
11. Deve ser usada cautela extrema na deslocação de qualquer utensílio que contenha óleo aquecido ou outros líquidos.
12. Ligue a ficha à tomada eléctrica de parede. Para desligar, rode o botão do termostato para a posição de desligado "0", em seguida, retire a ficha da tomada da parede.
13. Não utilize a Fritadeira para outros fins que não sejam aqueles para os quais o mesmo foi destinada.
14. Certifique-se que as pegas estão devidamente presas ao cesto e fixas nos respetivos suportes.
15. Não existem quaisquer peças no seu interior que possam ser reparadas. Não tente reparar, sozinho, este produto.
16. Este produto não está preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com faculdades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que lhes tenha sido ministrada supervisão ou instruções, referentes ao uso da aplicação, pela pessoa responsável pela sua segurança.
17. As crianças devem estar sujeitas à supervisão a fim de garantir que as mesmas não brincam com o utensílio.
18. Se o cabo elétrico estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante, contacte a Assistência Técnica, a fim de evitar danos.
19. A Fritadeira não está preparada para trabalhar com um temporizador externo ou com um sistema de controlo remoto independente.

20. A Fritadeira pode ser utilizada por crianças com idades superiores a 8 anos e por pessoas com faculdades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que às mesmas tenha sido ministrada supervisão ou instruções referentes ao uso da aplicação, de forma segura e que entendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o utensílio.
21. A limpeza e a manutenção tem que ser efetuadas pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
22. Apenas para utilização doméstica.
23. Não mergulhe o utensílio dentro de água.
24. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.