

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções de segurança básicas devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções.
2. Não toque em superfícies quentes. Utilize as pegas.
3. Para se proteger de choque elétrico, não mergulhe o cabo, a ficha e a fritadeira em água ou noutro líquido qualquer.
4. É necessária supervisão rigorosa quando o aparelho está a ser utilizado por ou perto de crianças.
5. Retire a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de o limpar. Deixe que o aparelho arrefeça antes de montar ou desmontar peças e antes de montar o aparelho.
6. Não utilize qualquer aparelho com ficha ou cabo danificado, se o aparelho estiver a funcionar mal, ou se ocorrer qualquer outro dano. Contacte a assistência técnica para reparação ou ajuste.
7. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos.
8. Não utilize o aparelho no exterior.
9. Não deixe o cabo pendurado numa mesa, nem o deixe tocar em superfícies quentes.
10. Não coloque em cima ou perto de um fogão a gás ou elétrico, nem em cima de um forno quente.
11. Deve ter cuidado extremo quando mover um aparelho que contenha óleo quente ou outro líquido quente.
12. Não utilize o aparelho para outra finalidade.
13. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que lhes tenha sido dada supervisão ou instrução relacionada com a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
14. Se o cabo de alimentação se danificar, apenas deve ser substituído pela Assistência Técnica, de modo a evitar acidentes pessoais.

O aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.