

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Em nenhuma circunstância deve cobrir a grelha com pratos ou outras peças com folha de alumínio, uma vez que a formação de calor resultante pode causar danos irreparáveis no grelhador.
- Antes de montar o grelhador, certifique-se de que os componentes não apresentam danos ou defeitos. O cabo de alimentação não deverá apresentar sinais de danos. Se o cabo estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
- O grelhador deve ser colocado numa superfície plana, resistente ao calor, impermeável a salpicos e a manchas. Atenção que ao grelhar alimentos com alto teor de gorduras, nem sempre é possível evitar os salpicos.
- Quando utilizar o aparelho, não o coloque perto de uma parede ou esquina, e certifique-se de que não há materiais inflamáveis à volta.
- Tenha em atenção que os alimentos com um alto teor de gorduras podem arder.
- ***Coloque água na base do Grelhador antes de ligar o aparelho. A água ajuda a arrefecer a base do grelhador, reduz a formação de fumo, facilitando ainda a limpeza.***
- Certifique-se que o nível da água está constante. Sempre que acrescentar água, assegure-se de que não entra em contacto com a resistência. Não entorne água sobre a resistência.
- Antes de utilizar, verifique sempre se a grelha e resistência estão encaixadas correctamente na base do grelhador e se está colocada em segurança. Coloque a água na base antes de ligar o grelhador à corrente eléctrica.
- O grelhador deve ser sempre vigiado quando estiver ligado. Por motivos de segurança, mantenha sempre o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não utilize, em nenhuma circunstância, carvão ou qualquer outro combustível sólido ou líquido para colocar o grelhador em funcionamento.
- Tenha sempre em atenção que as superfícies de contacto com alimentos e a resistência atingem temperaturas muito elevadas quando estão em funcionamento. Mesmo quando a resistência estiver desligada, não deve ser tocada até que tenha arrefecido suficientemente, caso contrário, poderá causar queimaduras.

- Para evitar o risco de choque eléctrico, a resistência e o cabo de alimentação não devem ser imersos nem mesmo entrar em contacto com líquidos.
- O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com peças quentes do aparelho.
- Retire sempre a ficha da tomada eléctrica:
 - Em caso de avaria;
 - Antes de limpar e fazer a manutenção;
 - Após utilizar.
- A utilização de uma extensão de enrolar causa perda de potência, combinada possivelmente com a consequente formação de calor no cabo. Deste modo, é necessário desbobinar completamente o cabo se utilizar uma extensão.
- Antes de transportar ou guardar o grelhador, certifique-se de que o aparelho já arrefeceu suficientemente. Retire os eventuais restos de água depois da utilização.
- Certifique-se de que o grelhador não é utilizado ao ar livre, ou em qualquer local onde possa estar sujeito a temperaturas extremas ou elevada humidade.
- Não será aceite qualquer responsabilidade se ocorrerem danos por utilização indevida ou se estas instruções não forem respeitadas.
- Este grelhador foi concebido para uma utilização doméstica e não para fins comerciais.
- Para respeitar as normas de segurança e evitar perigos, todas as reparações de aparelhos eléctricos devem ser realizadas por técnicos qualificados. Podem ocorrer perigos substanciais para o utilizador devido a reparações inadequadas.