

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho.
- Mantenha todos os sacos de plástico e todo o material de embalagem fora do alcance das crianças. Estes são potencialmente perigosos.
- Não ligue à rede elétrica sem verificar se a tensão indicada na placa de classificação do aparelho é a mesma que a da sua casa.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação tem uma ligação à terra adequada.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto está a ser utilizado.
- Tenha cuidado para que o cabo não toque em quaisquer partes quentes.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Colocar sempre numa superfície resistente ao calor.
- Manter afastado de cortinados ou de outros materiais inflamáveis.
- Este aparelho foi concebido apenas para utilização doméstica.
- Utilizar sempre com o conector fornecido. Não utilizar qualquer outro tipo de conector.
- **MUITO IMPORTANTE:** Não mergulhar o aparelho com o cabo em água ou em qualquer outro líquido.
- Para desligar, puxe pela ficha, nunca pelo cabo.
- Não pode ser utilizado no exterior.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas fisicamente incapacitadas, exceto se forem adequadamente supervisionadas por uma pessoa responsável para garantir uma utilização segura do aparelho.
- Se o cabo estiver danificado tem de ser substituído pela Assistência Técnica.