

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As seguintes precauções básicas devem ser sempre tomadas ao utilizar um aparelho elétrico:

1. Leia as instruções antes de usar.

2. Certifique que a tensão na sua zona de residência corresponde àquela que consta no rótulo de classificação do seu aparelho, e que a tomada de parede está corretamente ligada à terra.

3. Para reduzir o risco de incêndio no compartimento do forno:

a) Evite cozinhar os alimentos durante demasiado tempo.

b) Remova os fechos de arame dos sacos de papel ou plástico antes de os colocar no forno.

c) Não aqueça óleo ou gordura para fritura em imersão, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.

d) Após a utilização, para remover salpicos de comida e gordura limpe a placa de mica com um pano húmido seguido de um pano seco. A gordura acumulada pode sobreaquecer e começar a causar fumo ou incendiar-se.

e) Se os materiais dentro do forno começarem a deitar fumo ou incendiarem-se, mantenha a porta do forno fechada, desligue o forno e desligue a tomada da rede eléctrica.

f) É necessária uma supervisão atenta, quando forem utilizados recipientes descartáveis de plástico, papel ou outro material combustível.

4. Para reduzir o risco de explosão e de ebulição súbita:

a) AVISO: Não coloque recipientes fechados dentro do forno. Os biberões com tampas enroscadas ou tetinas são considerados recipientes fechados.

b) Ao ferver água no forno, utilize um recipiente de abertura larga e deixe-o repousar durante cerca de 20 segundos após a fervura, para evitar a fervura eruptiva retardada dos líquidos.

c) As batatas, salsichas e as castanhas devem ser descascadas ou furadas antes de serem cozinhadas. Os ovos frescos ou cozidos com casca não devem ser aquecidos nos fornos microondas, pois podem explodir mesmo depois do aquecimento ter terminado.

d) Os conteúdos dos biberões e dos frascos de comida para bebés devem ser mexidos ou agitados e a sua temperatura verificada antes do consumo, para

evitar queimaduras.

5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço, ou por um técnico qualificado, para evitar o perigo de choque elétrico.
6. Depois de cozinhar, o recipiente está muito quente. Utilize luvas para tirar os alimentos, e evite queimaduras de vapor afastando o vapor da cara e das mãos.
7. Levante a borda mais afastada da cobertura do prato ou da tampa plástica de microondas, e abra os sacos de pipocas e outros sacos para forno para o lado mais afastado do rosto.
8. Para evitar que o prato giratório se avarie:
 - a) Deixe arrefecer o prato giratório antes de o limpar.
 - b) Não coloque alimentos ou utensílios quentes no prato giratório frio.
 - c) Não coloque alimentos ou utensílios congelados no prato giratório quente.
9. Certifique que os utensílios não tocam nas paredes interiores quando os alimentos estiverem a ser cozinhados.
10. Utilize apenas utensílios apropriados para fornos microondas.
11. Não guarde alimentos ou outras coisas dentro do forno.
12. Não coloque o forno a funcionar sem qualquer líquido ou alimentos no seu interior. Tal ação resultará em danos no forno.
13. Sempre que o aparelho estiver a funcionar em modo de combinação, as crianças apenas devem usá-lo sob a supervisão de um adulto, devido às temperaturas elevadas que são geradas.
14. Quaisquer acessórios não recomendados pelo fabricante poderão provocar lesões nas pessoas.
15. Não utilize o forno no exterior.
16. Guarde estas instruções.
17. **AVISO:** Se a porta ou a sua vedação estiver danificada, o forno não poderá ser utilizado até ser reparado por um técnico qualificado;
18. **AVISO:** É extremamente perigoso se alguém que não seja um técnico qualificado realizar qualquer conserto ou reparação que envolva a remoção da tampa que protege contra a exposição à energia das microondas;
19. Se o forno emitir fumo, desligue-o ou tire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar as eventuais chamas;
20. O aquecimento de bebidas no microondas pode provocar ebulição eruptiva

retardada, e como tal deve-se manusear o recipiente com extrema cautela;

21. Não utilize esfregões abrasivos ou raspadores metálicos agudos para limpar a porta de vidro do fogão, pois podem riscar a superfície e fazer com que o vidro se estilhace.
22. A lâmpada do microondas não se destina a outros fins.
23. Os aparelhos não foram concebidos para serem controlados através de um temporizador externo ou um sistema separado de controlo à distância.
24. Este aparelho destina-se à utilização em ambientes domésticos e outros, tais como:
 - zonas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - quintas,
 - hotéis, motéis e outros ambientes residenciais,
 - ambientes do género 'pensão com pequeno almoço'.
25. O microondas destina-se ao aquecimento de comidas e bebidas. A sua utilização para a secagem de comida ou roupa, bem como para o aquecimento de almofadas de aquecimento, chinelos, esponjas, panos húmidos e artigos semelhantes poderá provocar lesões, ignição ou incêndio.
26. Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades mentais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre a utilização segura do aparelho, e desde que estejam conscientes dos perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. As ações de limpeza e manutenção não serão efetuadas por crianças, salvo se tiverem mais de 8 anos de idade e forem supervisionadas. Mantenha o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance das crianças com menos de 8 anos de idade. As ações de limpeza e manutenção não serão efetuadas por crianças sem supervisão.
27. Este aparelho não se destina ao uso por parte de pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, salvo se forem supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
28. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
29. Não deve ser utilizada limpeza a vapor.
30. A porta e a superfície exterior poderão aquecer quando o aparelho estiver em funcionamento.

31. AVISO: As partes acessíveis podem aquecer durante o uso. Deve manter as crianças afastadas.
32. Durante o uso, o equipamento fica quente. Deve ter-se cuidado para se evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.
33. As superfícies deverão aquecer durante o uso.



CUIDADO: SUPERFICIE QUENTE

SÓ PARA USO DOMÉSTICO