

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para evitar qualquer acidente, por favor, consulte os seguintes procedimentos:

1. Desligue da alimentação antes de realizar qualquer operação de manutenção.
2. Não puxe diretamente pelo cabo quando ligar ou desligar o aparelho da tomada da rede elétrica.
3. Se o gelo apresentar anomalias, por favor, contate o revendedor do aparelho.
4. É normal que o compressor e a superfície do condensador atinjam temperaturas entre os 70°C e 90°C durante o funcionamento, as áreas envolvidas poderão ficar quentes. Por favor, não toque nelas!
5. Devido a um rápido arrefecimento, os cubos de gelo poderão parecer “enevoados”. Isto é ar retido na água e não afetará a qualidade ou o sabor do gelo.
6. Quando o aparelho não é utilizado, abra a gaveta pelo menos 2 cm para permitir a circulação de ar e para evitar que os componentes metálicos enferrujem.
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem que ser substituído pelo fabricante, pelo seu representante de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes a fim de evitar uma situação potencialmente perigosa.
8. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relacionadas com a utilização do aparelho de uma forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos.
9. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser feitas por crianças sem supervisão.
10. AVISO: encha apenas com água engarrafada ou água canalizada de qualidade. (Não encha com sumos de fruta ou outro tipo de bebida).
11. AVISO - Mantenha as aberturas de ventilação nas partes laterais do aparelho sempre livres de obstáculos.
12. AVISO - Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, além dos recomendados pelo fabricante.
13. AVISO - Não danifique o circuito de fluido refrigerante.
14. AVISO - Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.