

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Devem ser seguidas, sempre, as seguintes precauções básicas quando se utilizam equipamentos elétricos:

1. Leia todas as instruções antes de ser utilizado.
2. Certifique-se que a tensão da sua área de residência corresponde à que se indica na etiqueta de classificação do equipamento e que a tomada de parede está, corretamente, ligada à terra.
3. Para reduzir o risco de incêndio na cavidade do forno:
 - a. Não cozinhe a comida em excesso.
 - b. Retire os fechos de arame dos sacos de plástico ou de papel antes de os colocar dentro do forno.
 - c. Não aqueça óleo ou gordura, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.
 - d. Depois do uso, limpe a tampa da guia de onda com um pano húmido e, depois, com um pano seco, a fim de remover quaisquer salpicos ou gorduras. A gordura acumulada pode sobreaquecer e começar a produzir fumo ou incendiar-se.
 - e. Se os alimentos que se encontram no forno deitarem fumo ou se se incendiarem, mantenha a porta do forno fechada, desligue o forno e desligue da rede elétrica.
 - f. Sempre que aquecer alimentos dentro de recipientes de plástico ou de papel, mantenha-se alerta, devido à possibilidade de incêndio.
4. A fim de reduzir o risco de explosão e fervura instantânea:
 - a. ALERTA: os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, uma vez que correm o risco de explosão. Os biberões com tampa de rosca ou tetina são considerados recipientes selados.
 - b. Utilize recipientes de boca larga para cozinhar líquidos, não devendo os líquidos cozinhados ser retirados, imediatamente. Deixe passar alguns momentos antes de os remover, a fim de evitar possíveis riscos causados por fervura retardada eruptiva de líquidos.
 - c. As batatas, salsichas e castanhas devem ser descascadas ou golpeadas antes de cozinhar. Os ovos com casca, cozidos, não devem ser aquecidos dentro do microondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois de terminado o aquecimento do mesmo.
 - d. O conteúdo dos biberons e dos frascos de comida para bebés deve ser, sempre, mexido ou agitado e a temperatura deve ser controlada, antes do consumo, a fim de prevenir queimaduras.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pela Assistência Técnica, ou um técnico qualificado, a fim de evitar o risco de choque elétrico.
6. Depois de terminado o cozinhado, o recipiente está muito quente. Utilize luvas para retirar os alimentos e para evitar queimaduras de vapor e afastar o vapor da cara e das mãos.
7. Lentamente, levante a extremidade mais afastada do tampo dos pratos e a embalagem de plástico do microondas e abra, com cuidado, os sacos de pipocas e de cozinha longe da cara.

8. Para evitar que o prato giratório se parta:
 - a. Deixe que o prato giratório arrefeça, antes de o limpar.
 - b. Não coloque alimentos nem utensílios quentes no prato giratório frio.
 - c. Não coloque alimentos nem utensílios congelados no prato giratório quente.
9. Certifique-se que os recipientes não tocam as paredes interiores durante o cozinhado.
10. Utilize, apenas, recipientes adequados para uso em fornos microondas.
11. Não guarde alimentos nem outros objetos dentro do forno.
12. Não utilize o microondas sem quaisquer líquidos ou alimentos dentro do mesmo. Isto poderia provocar danos no forno.
13. Quando o equipamento estiver a funcionar em modo combinado, as crianças devem, apenas, utilizar o forno com a supervisão de adultos, devido às temperaturas geradas.
14. Quaisquer acessórios não recomendados pelo fabricante poderão causar ferimentos nas pessoas.
15. Não utilize no exterior.
16. Guarde estas instruções.
17. AVISO: se a porta ou vedantes da porta estiverem danificados, ou se o forno não estiver a funcionar adequadamente, não deve ser posto a funcionar até que o mesmo tenha sido reparado por uma entidade competente.
18. AVISO: é perigoso para qualquer pessoa, que não tenha competência para o efeito, efetuar qualquer assistência ou operação de reparação que envolva a remoção de uma tampa, que forneça proteção contra a exposição à energia do microondas; nunca remova a tampa do guia de onda.
19. Se estiver a sair fumo, desligue o equipamento ou retire a ficha da rede e mantenha a porta fechada a fim de abafar quaisquer chamas.
20. O aquecimento de bebidas dentro do microondas pode resultar na fervura retardada eruptiva; é preciso, por isso, cuidado quando se estiver a mexer no recipiente.
21. Não utilize detergentes ásperos abrasivos nem raspadores afiados de metal para limpar o vidro da porta do forno, uma vez que podem arranhar a superfície, de que poderia resultar na quebra do vidro.
22. A lâmpada do microondas não se destina a outros fins.
23. Os equipamentos não estão preparados para funcionar com um temporizador externo nem com um sistema de controlo remoto independente.
24. Este equipamento está preparado para ser utilizado em ambientes domésticos ou similares, tais como:
 - a) Zonas de cozinha de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
 - b) Residências em quintas.
 - c) Por cliente em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais.
 - d) Ambientes do tipo alojamentos com cama e pequeno-almoço.
25. O microondas está preparado para aquecer alimentos e bebidas. Secar alimentos ou roupas, aquecer almofadas, chinelos, esponjas, tecidos húmidos e similares com o mesmo, pode resultar em risco de ferimentos, combustão ou incêndio.

26. Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham tido supervisão ou instruções na utilização, em segurança, do equipamento e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionados. Mantenha o equipamento e o cabo de alimentação longe de crianças com idades inferiores a 8 anos.
27. Este equipamento não está preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que tenham tido supervisão ou instruções na utilização do equipamento por parte da pessoa responsável pela sua segurança.
28. As crianças devem ser supervisionadas a fim de garantir que as mesmas não brinquem com o equipamento.
29. Não deve ser utilizado qualquer equipamento de limpeza a vapor.
30. A porta da superfície externa poderá aquecer quando o equipamento estiver a funcionar.
31. AVISO: As partes acessíveis podem aquecer durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.
32. Durante o uso, o equipamento fica quente. Deve ter-se cuidado para se evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.
33. As superfícies podem ficar quentes durante o uso.