

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia com atenção as instruções e avisos neste manual e guarde-o para consulta futura durante toda a vida útil do aparelho. Este contém instruções importantes relacionadas com o funcionamento e segurança de instalação, utilização e manutenção do aparelho.

Depois de desembalar, assegure-se de que o aparelho está intacto sem sinais de danos causados pelo transporte. No caso de dúvidas: Não utilize o aparelho e entre em contacto com o fornecedor.

Se a placa estiver rachada, corte de imediato o fornecimento de energia e não utilize a mesma.

Antes de ligar o aparelho, assegure-se de que a tensão de alimentação corresponde com a indicada na etiqueta de classificação do produto.

O aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas reduzidas sem supervisão.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

É necessária supervisão quando o aparelho é utilizado perto de crianças.

Não utilize o aparelho no exterior sem as devidas precauções.

O aparelho apenas está concebido para aquecer comida e apenas deve ser utilizado quando utensílios de cozedura são colocados nele.

Não mergulhar em líquido.

A ficha de alimentação tem de ser retirada da tomada antes de efetuar limpeza, manutenção ou de mudar o aparelho de sítio.

A instalação incorreta pode resultar no perigo de incêndio, choque elétrico e lesões em pessoas.

O aparelho não contém peças que possam ser reparadas. Não tente reparar, desmontar ou modificar o aparelho.

Não toque na superfície nem no aparelho quando o mesmo está em funcionamento ou na fase de arrefecimento após a utilização

Não permita que o cabo de alimentação toque na placa de aquecimento durante o funcionamento ou na fase de arrefecimento após a utilização.

Não deixe o aparelho sozinho quando está em funcionamento.

Não deixe o aparelho sem supervisão quando óleo ou gordura são aquecidos.

O aparelho tem de estar completamente arrefecido antes de o armazenar. Aguarde pelo menos 30 minutos para que o aparelho arrefeça.

A placa deve ser mantida afastada de materiais inflamáveis como cortinados e outros materiais inflamáveis.

A placa não deve ser colocada numa superfície que possa ser diretamente danificada por calor, pode ser considerada a colocação de uma base de isolamento de calor.

O cabo de alimentação não deve estar suspenso na extremidade da superfície de trabalho durante o funcionamento.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído por um Técnico Qualificado para evitar um perigo, contacte a Assistência Técnica.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão e instruções relacionadas com a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relacionadas com a utilização do aparelho de uma forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças a menos que estas tenham 8 anos de idade e estejam sob a supervisão de um adulto.

Mantenha o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.

Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados em cima da superfície do bico uma vez que podem ficar muito quentes.

Os aparelhos não se destinam a funcionar através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

Aviso: as superfícies podem ficar muito quentes durante a utilização.