INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando utilizar aparelhos eléctricos, deve seguir algumas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções.
2. Não toque nas superfícies quentes e tenha cuidado com o vapor que possa sair do aparelho durante a tostagem.
3. Para proteger contra choques eléctricos não mergulhe a ficha nem o aparelho em água nem em qualquer outro líquido.
4. Não utilize objectos metálicos, tais como, facas, garfos ou equivalente, porque podem danificar as placas da sanduicheira.
5. É necessária uma maior vigilância quando o aparelho é utilizado próximo de crianças.
6. Durante a utilização.
7. Não utilize acessórios não autorizados na sua sanduicheira. Pode ser perigoso.
8. Desligue da tomada quando não está a ser utilizada e antes de limpar.
9. Não tampe a sanduicheira quando está quente ou quando está a ser utilizada.
10. O aparelho não deve ser utilizado se o cabo estiver danificado ou se o aparelho caiu e ficou com danos visíveis.
11. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar ferimentos.
12. Não utilize no exterior.
13. Não deixe o cabo pendurando nas esquinas dos balcões ou na mesa nem o deixe tocar em superfícies quentes.
14. Não utilize o aparelho para outro fim a não ser o indicado.
15. Se o cabo estiver danificado tem que ser substituído, contacte a Assistência Técnica, para evitar perigos!
16. O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, psíquicas e sensoriais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, a não ser que tenham a supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho dada pela pessoa responsável pela sua segurança.
17. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
18. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.
19. O aparelho não pode funcionar com um temporizador externo ou sistema de controlo remoto.

~ O aparelho não tem interruptor liga/desliga, liga quando o aparelho é ligado na tomada e desliga quando a ficha é desligada da tomada.

ANTES DE UTILIZAR A SANDUICHEIRA

Antes de utilizar a sanduicheira pela primeira vez, limpe-a como descrito na secção “Limpeza”.

Esfregue um pouco de manteiga nas placas, aqueça o aparelho com a tampa aberta durante 5 minutos e, depois, retire o excesso de manteiga. A sanduicheira está pronta a utilizar.

FUNCIONAMENTO

Por favor, leia as instruções antes de utilizar o aparelho.

1. Feche a tampa da sanduicheira.
2. Ligue a ficha na tomada. A luz indicadora vermelha acende-se para indicar que a sanduicheira está a aquecer.
3. Prepare a sanduiche, enquanto a sanduicheira aquece.
4. Espere até a luz indicadora vermelha de apagar. Nesta altura, a sanduicheira está na temperatura correcta para ser utilizada.
5. Abra a sanduicheira através da pega e abra.
6. Para sanduíches douradas, coloque manteiga na parte de fora da sanduíche. Certifique-se que algumas manteigas não são adequadas para tostar. Escolha sempre pão de tamanho adequado, que caiba nas placas. Coloque o recheio entre as partes sem manteiga do pão. Certifique-se que as sanduíches estão cheias de maneira uniforme para que a tostagem fique uniforme. Coloque as sanduíches no aparelho.
7. Feche a tampa, utilizando uma espátula de madeira para que o pão não saia do sítio, até trancar o fecho.
8. Deixe a sanduíche tostar durante 3-4 minutos de acordo com o seu gosto e, certifique-se que os ingredientes crus (por exemplo, bacon) estão bem cozinhados. Por outro lado, pode cozinhá-los antes de iniciar a tostagem. Durante a tostagem, a luz indicadora acende-se apaga-se para manter a temperatura de tostagem certa. Tenha cuidado com o vapor que sai da parte de frente do aparelho.
9. Retire as sanduíches prontas. Não utilize nenhum utensílio metálico porque pode danificar as placas.
10. Depois de utilizar, desligue o aparelho e espere que arrefeça.