INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Por favor, leia cuidadosamente este manual de instruções antes de utilizar a torradeira e guarde-o para consulta futura.

A torradeira pode ficar quente durante a utilização. Não toque nas supericies quentes. Use as pegas.

O aparelho não deve ser utilizado perto ou debaixo de cortinas ou outros materiais inflamáveis. Não abandone a torradeira.

Não permita que as crianças mexam no aparelho.

Não utilize no exterior.

Nunca cubra a torradeira com folha de cozinha ou qualquer coisa semelhante, ou inserir qualquer objecto através da grelha.

Nunca coloque objectos em cima da grelha da torradeira.

Para evitar o risco de choque eléctrico e incêndio, não mergulhe o aparelho em água ou em quaisquer outros líquidos.

Mantenha a torradeira afastada de quaisquer fontes de calor. Nunca deixe o cabo pendurado livremente, para não permitir que entre em contacto com superfícies quentes.

Não coloque este produto do seu lado enquanto estiver a ser utilizado.

Só para uso doméstico. Não utilize para fins industriais. Não utilize o aparelho para qualquer outra função diferente da indicada neste manual de instruções.

Desligue sempre o aparelho na ficha quando o limpa ou quando não está a ser utilizado.

Mantenha a torradeira longe de quaisquer fontes de calor. Nunca deixe o cabo pendurado livremente, para não permitir que entre em contacto com superfícies quentes.

Não ligue o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados ou se detectar que não está a funcionar corretamente. Qualquer reparo ou mudança de peças terá de ser realizada pela Assitência Técnica.

É necessária uma maior vigilância quando o aparelho é utilizado próximo de crianças.

Não deixe o aparelho ligado quando não está a ser utilizado.

Não utilize outros acessórios para além dos fornecidos.

Não utilize o aparelho com o cabo danificado.

Não tente reparar, regular ou substituir peças do aparelho. Caso a torradeira não funcionar ou ficar danificada contacte a Assitência Técnica.

Mantenha o cabo afastado de esquinas afiadas e superfícies quentes.

Não puxe, não enrole nem torça o cabo à volta do aparelho.

Não mexa no aparelho até ter arrefecido totalmente.

Nunca utilize objectos afiados para retirar o pão! Quando retirar a fatia de pão, tenho cuidado para não danificar os fios de aquecimento.

Não toque nas partes metálicas da superfície exterior do aparelho porque podem atingir temperaturas muito elevadas.

Não coloque fatias de pão muito grossas ou embrulhadas em papel de alumínio para evitar choques elétricos ou incêndios.

Este aparelho só pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendendo os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos. Mantenha o aparelho e o cabo elétrico fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.

ATENÇÃO: UMA TORRAGEM MUITO LONGA PODE PROVOCAR UM INCÊNDIO.

Não tape a torradeira durante o funcionamento.