

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Antes da utilização, verifique se a rede elétrica local corresponde à classificação elétrica do aparelho impressa na etiqueta.
2. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho. Se o aparelho estiver danificado, não o utilize mais.
3. Certifique-se de que o fornecimento de energia da tomada à qual o aquecedor é ligado está de acordo com a etiqueta de classificação no aquecedor.
4. Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, desligue a ficha da tomada.
5. A ficha tem de ser retirada da tomada antes de efetuar limpeza ou manutenção no aparelho.
6. Não retire a ficha da tomada puxando pelo cabo de alimentação.
7. Evite usar um cabo de extensão, uma vez que este pode sobreaquecer e causar perigo de incêndio.
8. Mantenha o cabo de alimentação afastado do corpo do aquecedor quente.
9. AVISO: Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
10. Não utilize este aquecedor nas imediações de uma banheira, duche ou piscina. Nunca coloque o aquecedor num local onde possa cair na banheira ou noutro recipiente com água.
11. Este aparelho destina-se a utilização doméstica. Não o utilize no exterior.
12. Não cubra nem obstrua as grelhas de saída de calor ou as aberturas de entrada de ar do aquecedor.
13. Certifique-se sempre de que o aquecedor não está posicionado perto de cortinados ou móveis, uma vez que isto pode criar um perigo de incêndio.
14. O aquecedor não pode ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada elétrica.
15. Não insira nenhum objeto através das grelhas de saída de calor ou de entrada de ar do aquecedor.
16. Não coloque este aquecedor perto de materiais, superfícies ou substâncias inflamáveis, uma vez que pode haver perigo de incêndio.
17. Deve ter-se cuidado especial quando o aquecedor estiver localizado em áreas frequentadas por crianças ou por pessoas inválidas.
18. Desligue sempre o aquecedor quando o mudar de sítio.
19. A divisão a ser aquecida não deve conter quaisquer materiais facilmente inflamáveis (por ex.: gasolina, solventes, recipientes de pulverização, etc.) ou outros materiais combustíveis (por ex.: madeira ou papel). Mantenha estes materiais afastados do equipamento. **Perigo de incêndio!**
20. Não utilize o aquecedor com um cabo ou ficha de alimentação danificados, a funcionar mal, que tenha caído ou que esteja danificado de qualquer forma.
21. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo representante de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes para evitar um perigo.
22. O aquecedor tem de ser instalado pelo menos a 1,8 m acima do chão.

AVISO: Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não utilize este aquecedor em espaços pequenos quando forem ocupados por pessoas que não sejam capazes de deixar o espaço pelos seus próprios meios, a menos que sejam constantemente supervisionadas.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento desde que devidamente supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e com consciência dos riscos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. Crianças com idade inferior a 3 anos devem ser mantidas afastadas a menos que sejam continuamente vigiadas.

Crianças com mais de 3 anos de idade e com menos de 8 anos apenas podem ligar/desligar o aparelho desde que este tenha sido colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal prevista e desde que sejam supervisionadas e lhes tenham sido dadas instruções relacionadas com a utilização do aparelho de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. Crianças a partir dos 3 anos de idade e com menos de 8 anos de idade não devem ligar à corrente, regular, limpar o aparelho nem efetuar a manutenção que deve ser feita pelo utilizador.

ATENÇÃO — Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Tem de se ter especial atenção quando crianças e pessoas vulneráveis estiverem presentes.

Nunca saia da divisão quando o aparelho estiver a trabalhar.