

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Tenga cuidado cuando la campana esté encendida al mismo tiempo que una chimenea abierta o un quemador que dependan del entorno y estén alimentados por una fuente no eléctrica, ya que la campana decorativa absorbe el aire ambiental, necesario para la combustión del quemador o la chimenea.

Para un funcionamiento seguro de la campana decorativa, asegúrese de que la ventilación del espacio es adecuada.

Respete la normativa vigente sobre evacuación de aire al exterior.

AVISO

En determinadas circunstancias, los aparatos eléctricos pueden suponer un peligro.

- Mantenga los aparatos eléctricos lejos del alcance de los niños y de personas con discapacidad. No permita que usen los aparatos sin la debida supervisión.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (niños incluidos) que presenten alguna discapacidad física, sensorial o mental, o que no cuenten con la debida experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones de uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No toque las bombillas cuando la campana esté en funcionamiento ni inmediatamente después.
- No compruebe el estado de los filtros mientras la campana esté funcionando.
- Se prohíbe flambear comida bajo la campana decorativa.
- Evite que se produzcan llamas abiertas, ya que estas dañan los filtros y suponen un riesgo de incendio.
- No deje de vigilar la comida cuando esté friendo, ya que un sobrecalentamiento del aceite podría entrañar peligro de incendio.
- La campana decorativa está diseñada únicamente para uso doméstico y no es apta para barbacoas, asadores u otros usos comerciales.
- La instalación debe realizarla un electricista cualificado o una persona debidamente capacitada.
- Debe limpiar regularmente la campana decorativa y la maya del filtro para que se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento.
- Antes de limpiarla, asegúrese siempre de que la campana decorativa está apagada.
- Limpie la campana decorativa siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones, a fin de eliminar el riesgo de incendio.
- No use fuego para secar la campana decorativa.
- Si detecta algún fallo en la campana decorativa, llame al Servicio Técnico para las tareas de mantenimiento.
- Si el cable de alimentación está dañado, este deberá ser sustituido por el fabricante o por un técnico especializado, a fin de evitar situaciones de peligro.
- Mantenga la habitación bien ventilada cuando la campana decorativa y la cocina de gas estén encendidas.
- No utilice el mismo tubo de escape para los gases de la campana decorativa y de la cocina de gas o de otros electrodomésticos.

- Antes de la instalación y la utilización del aparato, lea todas las instrucciones y asegúrese de que la tensión de la red (V) y la frecuencia (Hz) que se indican en la campana decorativa corresponden con la tensión de la red (V) y la frecuencia (Hz) de su casa.
- Para sacar el máximo partido a la campana decorativa, lea el manual de instrucciones antes de su instalación y uso, y guárdelo en un lugar seguro.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información relativa a los sistemas de recogida disponibles.
- Si los aparatos eléctricos se desechan en basureros o vertederos, pueden filtrarse sustancias peligrosas a las aguas subterráneas e introducirse en la cadena alimentaria, perjudicando así su salud y bienestar.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
- Respete las normas relativas a las salidas de aire.
- PRECAUCIÓN: ciertas partes expuestas pueden calentarse con el uso de utensilios de cocina.
- ¡Atención! Respete la advertencia incluida en el manual de instrucciones sobre la utilización del aparato cuando se extraiga aire de la habitación.