

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este manual explica el modo de instalación y uso de la campana decorativa, por favor, lea atentamente el manual antes de usarlo incluso si está familiarizado con el producto. El manual antes de usarlo si está familiarizado con el producto. El manual debe guardarse en un lugar seguro para futuras consultas.

Qué no hacer nunca:

- No use la campana decorativa sin los filtros de grasa o cuando los filtros tengan un exceso de grasa acumulada.
- No la instale encima de una cocina con una parrilla elevada.
- No deje las sartenes desatendidas durante su uso ya que las grasas o aceites calientes pueden prenderse fuego.
- Nunca deje llamas abiertas bajo la campana decorativa.



- Si la campana está dañada, no intente usarla.
- No cocine flambeados debajo de la campana decorativa.
- PRECAUCIÓN: Las piezas accesibles pueden estar muy calientes cuando se usan con aparatos de cocina.
- La distancia mínima entre la superficie de apoyo de los recipientes de cocina en la placa y la parte más baja de la campana decorativa, cuando la campana decorativa se encuentra por encima de un aparato de gas, debe ser de al menos 65 cm.
- El aire no debe descargarse a un conducto de humos que se utilice para los humos de escape de aparatos de gas u otros combustibles.



Qué hacer siempre:

- ¡Importante! Apague siempre la fuente de alimentación eléctrica de la red durante las tareas de instalación y mantenimiento, como al cambiar la bombilla interior.
- La campana decorativa debe ser instalada de acuerdo con las instrucciones de instalación y se deben respetar todas las medidas correspondientes.
- Todas las tareas de instalación deberán ser realizadas por una persona competente o un electricista cualificado.
- Por favor deseche el material de embalaje con cuidado. Puede ser peligroso para los niños.

- Preste atención a los bordes afilados del interior de la campana decorativa, especialmente durante la instalación y limpieza.
- Cuando la campana decorativa esté situada encima de un aparato de gas, la distancia mínima entre la superficie de los recipientes de cocina en la placa y la parte más baja de la campana decorativa debe ser de:

Cocinas de gas: 75 cm

Cocinas eléctricas: 65 cm

Cocinas de carbón o aceite: 75 cm

- Asegúrese de que los conductos no estén doblados en un ángulo superior a 90 grados, ya que esto puede reducir la eficiencia de la campana decorativa.
- Advertencia: Si no se instalan los tornillos o el dispositivo de sujeción de acuerdo con estas instrucciones, se puede producir un riesgo eléctrico.
- Coloque siempre las tapas en las ollas y sartenes al cocinar en una cocina de gas.
- Cuando se encuentre en modo de extracción, se irá eliminando el aire de la habitación. Por favor, asegúrese de que se toman medidas de ventilación adecuadas. La campana decorativa elimina los olores de la habitación, pero no el vapor.
- La campana decorativa es solo para uso doméstico.



- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, un agente del servicio técnico o una persona similar con el fin de evitar riesgos.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con movilidad física, capacidades sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimiento siempre y cuando cuenten con la supervisión o instrucción adecuada sobre el uso del aparato de forma segura y entiendan los peligros envueltos. Los niños no deben jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.



- Advertencia: Antes de acceder a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben estar desconectados.
- Precaución: Las piezas accesibles del aparato pueden calentarse durante su funcionamiento. Tenga cuidado y evite tocar los elementos calientes. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados a menos que estén bajo supervisión permanente.
- Debe haber una ventilación adecuada en la sala en la que se utilice la campana decorativa al mismo tiempo que se usan aparatos de gas u otros combustibles.
- Existe un riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.
- Deben respetarse las normativas relacionadas con la descarga de aire.
- Limpie el aparato de forma regular siguiendo el método que se indica en el capítulo MANTENIMIENTO.

- Por razones de seguridad, utilice solo el mismo tamaño de tornillo de fijación o montaje que se recomienda en este manual de instrucciones.
- En cuanto a los detalles sobre el método y la frecuencia de limpieza, por favor, consulte la sección de mantenimiento y limpieza en el manual de instrucciones.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Cuando la campana decorativa y los aparatos con energía que no sea eléctrica estén funcionando simultáneamente, la presión negativa en la sala no debe superar 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- ADVERTENCIA: Peligro de fuego: no coloque objetos en las superficies de donde cocine.
- No se debe utilizar un aparato limpiador de vapor.
- NUNCA intente extinguir un incendio con agua, en su lugar, apague el aparato y cubra la llama, p. ej. con una tapa o manta para fuego.