

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN

- El fabricante no será responsable por los daños resultantes de la instalación incorrecta o inapropiada de este producto.
- Lea cuidadosamente la información proporcionada en este manual de instrucciones antes de instalar y utilizar esta campana extractora. Asegúrese de conservar este manual con el fin de poder consultarlo en el futuro si fuera necesario.
- La instalación y la reparación de la campana extractora solo pueden ser efectuadas por un técnico debidamente cualificado.
- Compruebe que la tensión de su red eléctrica corresponda a la indicada en la placa de datos que podrá encontrar fijada en el interior de la campana extractora.
- Si la campana extractora se utiliza junto con aparatos no eléctricos (como por ejemplo aparatos quemadores de gas), es necesario asegurar que haya un nivel de ventilación suficiente en la habitación con el fin de evitar el reflujo del gas de escape. La cocina debe tener una apertura directa al exterior con el fin de asegurar la entrada de aire fresco.
- La distancia mínima entre la campana extractora y una cocina de gas es de 750 mm, mientras que si la cocina es eléctrica la distancia es de 650 mm. Si las instrucciones de instalación de la cocina de gas especifican una distancia mayor, es necesario tenerlo en cuenta.

AVISO: Se necesitan dos o más personas para instalar o mover la campana extractora, ya que en caso contrario podrían producirse lesiones personales.

USO

- Esta campana extractora está diseñada exclusivamente para el uso doméstico para eliminar el humo de la cocina.
- No utilice nunca la campana extractora para otros propósitos distintos del propósito para el que se ha diseñado.
- No permita nunca que haya llamas expuestas altas debajo de la campana extractora mientras se esté utilizando.
- Ajuste la intensidad de la llama de manera que solo incida sobre el fondo de la cazuela; asegúrese de que la llama no envuelva los laterales de la cazuela.
- Las freidoras deben vigilarse continuamente durante su uso, ya que el aceite sobrecalentado puede salpicar sobre la llama.
- La campana extractora no debe ser utilizada por niños o por personas que desconozcan la manera de utilizarla correctamente.

MANTENIMIENTO

- El mantenimiento adecuado de la campana extractora asegurará el funcionamiento correcto del aparato.
- Desconecte la campana extractora de la alimentación eléctrica antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento en ella.
- Limpie y/o reemplace los filtros de grasa de aluminio y los filtros de carbón activado con la frecuencia especificada.

- Limpie la campana extractora con un trapo húmedo y un detergente líquido neutro.
- **ELIMINACIÓN AL FINAL DE LA VIDA DE SERVICIO:** No se deshaga de este aparato junto con la basura doméstica normal. Al final de su vida de servicio, los residuos de aparatos eléctricos deben ser recogidos por separado para ser objeto de tratamiento especial.

¡ADVERTENCIA!

En ciertas circunstancias los aparatos eléctricos pueden suponer un peligro.

- No compruebe el estado de los filtros mientras la campana extractora esté en funcionamiento.
- No toque las bombillas después de que la campana extractora haya estado en funcionamiento.
- No desconecte la campana extractora con las manos húmedas.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con componentes de estado sólido.
- Evite las llamas expuestas, ya que además del peligro de incendio los filtros podrían resultar dañados.
- Si fríe alimentos, no los deje desatendidos puesto que el aceite sobrecalentado podría suponer un peligro de incendio.
- Desenchufe la campana extractora de la toma eléctrica antes de efectuar trabajos de mantenimiento o servicio.
- Los niños no son conscientes de los riesgos que implican los aparatos eléctricos. Debido a ello, mantenga la campana extractora fuera de su alcance y asegúrese de que estén supervisados mientras se utilice la campana extractora.
- **PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:**
 - a) Los trabajos de instalación y el cableado eléctrico solo deben ser efectuados por personal debidamente cualificado y cumpliendo todos los códigos y normas aplicables, incluyendo las relativas a la protección contra incendios.
 - b) Se necesita una cantidad suficiente de aire para la combustión y la evacuación adecuada de los gases a través del tiro (chimenea) de los equipos de combustión de combustible con el fin de evitar el flujo inverso.
 - c) Cuando corte o taladre agujeros en las paredes o el techo, tenga cuidado de no dañar el cableado eléctrico u otros servicios ocultos en la pared o el techo. Los ventiladores en conductos siempre deben ventilar al exterior.
 - d) No utilice la campana extractora en el exterior.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) que presenten una disminución de sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios para utilizarlo, a menos que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones en lo relativo al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Es necesario supervisar a los niños con el fin de evitar que jueguen con el aparato.
- Es necesario asegurarse de que haya una ventilación adecuada en la habitación cuando se utilice la campana extractora al mismo tiempo que otros aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- Si la limpieza no se efectúa de acuerdo con las instrucciones de este manual existe el riesgo de incendio.
- La salida de aire no debe dirigirse a un tiro de salida que se utilice para la evacuación de los gases de escape producidos por aparatos que quemen gas u otros combustibles.