

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilice un aparato eléctrico, siempre deben seguirse ciertas precauciones de seguridad básicas, incluyendo las que se indican a continuación:

LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, electrocución o lesiones personales, tenga en cuenta lo siguiente:

1. El producto es únicamente para uso doméstico y comercial.
2. Conecte el aparato a un suministro eléctrico monofásico con el voltaje especificado en la placa de características.
3. Para evitar el sobrecalentamiento no cubra el aparato.
4. Es necesario tener precaución cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños, inválidos o personas mayores y cuando se deja el producto en funcionamiento y sin vigilancia.
5. El aparato no debe ubicarse justo debajo de una toma de corriente eléctrica.
6. No coloque el cable debajo de la alfombra y no lo cubra con alfombras, corredores o similares. Coloque el cable lejos de cualquier área de tráfico peatonal y en un lugar donde no se tropiece con él.
7. No utilice el producto con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato tenga fallos en su funcionamiento, se haya caído o esté dañado de alguna manera.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona con una formación similar, a fin de evitar cualquier riesgo.
9. Use el aparato en un área con buena ventilación. No introduzca ni permita que entren objetos en ninguna abertura de ventilación o de extracción. Para evitar un posible incendio, no bloquee de ninguna manera las entradas de aire o las aberturas de escape.
10. No lo utilice en superficies blandas, donde las aberturas pueden quedar bloqueadas. Use el aparato sólo en superficies planas y secas.
11. No coloque este producto cerca de materiales, superficies o sustancias inflamables, ya que puede haber riesgo de incendio. Mantenga los materiales, superficies o sustancias inflamables mencionados al menos a 1 m de la parte delantera del producto y manténgalos alejados de los lados y de la parte trasera.
12. No utilice el producto en ninguna zona en la que se almacene gasolina, pintura u otros líquidos inflamables, por ejemplo, en garajes o talleres, como partes calientes, arqueadas o con chispas dentro del aparato.
13. No utilice este producto en los alrededores de una bañera, una ducha o una piscina (600 mm de distancia) con el modo de espera. Nunca coloque el calentador en un lugar donde pueda caer en la bañera u otro recipiente de agua.
14. Nunca toque el producto con la mano mojada. El aparato debe ser instalado de forma que no pueda ser tocado por una persona que esté utilizando una bañera o una ducha. (Distancia de 600 mm)

15. Este aparato se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras y lesiones, no deje que la piel desnuda toque las superficies calientes.
16. Antes de mover el aparato, por favor desconéctelo y deje que se enfríe durante 15 minutos. Si es posible, utilice las asas para mover el producto.
17. Tenga en cuenta que, si se utilizan otros aparatos en el mismo circuito eléctrico que su producto, puede producirse una sobrecarga.
18. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de la persona responsable de su seguridad.
19. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
20. El aparato está equipado con un calentador de cerámica.