

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

– SÓLO PARA USO DOMESTICO –

GARANTÍAS IMPORTANTES

Definiciones de Palabras de Señalización

PELIGRO – Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves. El uso de esta palabra se limita a las situaciones más extremas.

ADVERTENCIA – Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUSIÓN – Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede ocasionar lesiones leves o moderadas o daños al producto o a la propiedad. También alerta contra las prácticas inseguras.

Cuando utilice este o cualquier otro aparato eléctrico, siga siempre estas precauciones básicas de seguridad:



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.



ADVERTENCIA-- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales graves:

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Utilice siempre el producto sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. La temperatura de las superficies accesibles puede ser muy alta cuando el aparato está en funcionamiento. Asegúrese de no tocar estas partes calientes del aparato.

ADVERTENCIA: Este aparato eléctrico tiene una función de calentamiento. Las superficies, que también sean diferentes de las superficies funcionales, pueden desarrollar altas temperaturas. Debido a que las temperaturas son percibidas de manera diferente por diferentes personas, este equipo debe ser usado con PRECAUCIÓN.



El equipo sólo debe tocarse en las asas y superficies de agarre previstas, y debe utilizarse protección contra el calor, como guantes o similares. Las superficies que no sean superficies de agarre previstas deberán tener suficiente tiempo para enfriarse antes de ser tocadas.

Use el producto en un área bien ventilada. Mantenga al menos 10-15 centímetros de espacio en todos los lados del producto para permitir una circulación adecuada de aire.

No coloque el producto sobre o cerca de una estufa de gas o eléctrica, o dentro o encima de un horno calentado u otra fuente de calor.

No permita que el producto toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, toallas de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

No toque las superficies calientes del producto. No mueva el producto mientras esté enchufado. Deje que el producto se enfríe completamente antes de manipularlo.

No utilice accesorios no recomendados para este producto o vendidos por el fabricante del producto.

No utilice el producto cerca de agua u otros líquidos.

No coloque ni deje caer el producto en agua u otros líquidos. Si el producto cae en el agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. **No toque ni introduzca la mano en el agua.**

No deje el producto sin supervisión mientras esté en uso. El aparato no debe ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

No someta el cable de alimentación a ninguna tensión en el lugar donde se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría deshilacharse y romperse.

No enchufe ni desenchufe el producto en/de una toma de corriente eléctrica con la mano mojada.

Mantenga el producto y su cable de alimentación alejados de superficies calientes. Nunca opere este producto si tiene un cable de alimentación o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído, dañado o expuesto al agua u otros líquidos.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por una persona calificada para evitar un posible peligro.

Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

Sólo para uso en interiores.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños al producto/propiedad:

Este producto está destinado al uso doméstico en interiores, no industrial, no comercial, sólo para tostar pan o hacer sándwich y platos saludables. No utilice el artículo al aire libre ni para ningún otro propósito.

No permita que el cable de alimentación cuelgue donde pueda tropezarse o tirarse (por ejemplo, sobre el borde de una mesa o mostrador).

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Para evitar una sobrecarga del circuito cuando utilice este producto, no opere otro producto de alto voltaje en el mismo circuito eléctrico.

Este producto incluye un cable de alimentación corto. No se recomienda usar un cable de extensión con este producto, pero en caso de que se deba usar uno: