

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS

Lea atentamente este manual antes del primer uso, incluso si está familiarizado con este tipo de productos. Las precauciones de seguridad que se incluyen en el manual reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente las instrucciones. **Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas**, junto con la tarjeta rellena de la garantía, el recibo de la compra y la caja. Si corresponde, entregue estas instrucciones al siguiente propietario del aparato. **Respete siempre las precauciones básicas de seguridad y tome medidas adecuadas para la prevención de accidentes al utilizar un aparato eléctrico, como las siguientes:**

Seguridad eléctrica y manipulación de los cables

Voltaje: Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente y la frecuencia del circuito se corresponden con el voltaje indicado en la etiqueta de características del aparato, y compruebe que la toma de corriente de la pared tiene conexión a tierra.

Agua: Para protegerse contra el fuego y las descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza no extraíble de esta tostadora en agua u otros líquidos, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos secas antes de manipular el enchufe o encender el aparato.

ADVERTENCIA: Si la tostadora se cae o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfela inmediatamente de la toma de corriente de la pared. No trate de tocarla en el agua.

Daños: Revise regularmente el cable de alimentación para detectar posibles daños. Si el cable se encuentra dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio técnico autorizado o personal con la debida cualificación para evitar cualquier peligro.

ADVERTENCIA: No levante ni ponga en funcionamiento el aparato si el cable, el enchufe o la carcasa se encuentran dañados, o después de que se haya producido un mal funcionamiento o se haya caído o dañado de alguna manera. En caso de producirse daños, póngase en contacto con el centro de asistencia postventa para recibir asesoramiento.

Cable de alimentación: No retuerza, doble, estire ni dañe el cable de alimentación y protéjalo de los bordes afilados y del calor. No deje que toque las superficies calientes. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera.

Extensión del cable de alimentación: Se proporciona un cable de alimentación más corto para reducir el riesgo de tropiezos y enredos. Si es necesario utilizar un cable de extensión, tenga presente los peligros envueltos. El cable de extensión debe ser colocado de tal manera que no cuelgue de la mesa o encimera donde pueda ser agarrado por niños o con el que se pueda tropezar accidentalmente.

Sin temporizador: El aparato no ha sido diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

Desconexión: Apague y desenchufe la tostadora de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de montarla, desmontarla, limpiarla y guardarla. Agarre el enchufe cuando la desconecte, no tire del cable de alimentación.

RCD: A menos que su hogar esté equipado con un dispositivo de corriente residual (interruptor de seguridad), le recomendamos instalar un RCD con una corriente de operación residual nominal que no supere los 30 mA para proporcionar protección adicional al utilizar aparatos eléctricos. Consulte con un electricista para obtener asesoramiento profesional.

Condiciones de uso y restricciones

Solo para uso doméstico: Este aparato ha sido diseñado solo para uso doméstico en interiores. NO es adecuado para uso comercial, industrial o en el exterior. No utilice el aparato al aire libre.

Uso previsto: El aparato solo es adecuado para tostar productos de pan sin recubrimiento. No lo utilice para ningún otro fin, y úselo únicamente siguiendo las instrucciones de este manual. No coloque alimentos húmedos dentro de la tostadora, ni alimentos que hayan sido recubiertos con mantequilla, gelatina, glaseado u otros condimentos, ya que esto puede causar un incendio, humo o puede provocar que el aparato se atasque. No utilice el aparato para descongelar alimentos que no sean productos de pan o gofres.

ADVERTENCIA: No coloque alimentos demasiado grandes o con materiales inadecuados (paquetes de papel de aluminio o utensilios) dentro de la ranura de la tostadora. Esto puede producir un incendio o una descarga eléctrica.

Accesorios: No utilice accesorios que no sean los recomendados aquí, ya que esto puede provocar daños o lesiones. Nunca ponga en funcionamiento la tostadora sin los accesorios adecuados.

Restricciones de uso: El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o que carezcan de la experiencia y conocimiento necesarios, a menos que cuenten con la debida supervisión o instrucción con respecto al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Niños: Mantenga bajo supervisión a los niños pequeños para garantizar que no juegan con el aparato. Es necesario prestar especial atención cuando el aparato esté en funcionamiento mientras haya niños cerca.

Responsabilidad: No asumimos ninguna responsabilidad por ningún posible daño o lesión personal causada por el mal uso del producto y/o debido al incumplimiento de estas instrucciones.

Antes del primer uso: Asegúrese de saber cómo utilizar la tostadora antes del primer uso.

Distancias: Cuando utilice la tostadora, asegúrese de que haya un espacio adecuado por encima y en los laterales para permitir la circulación del aire.

Superficie de trabajo: Coloque la tostadora en una superficie seca, estable, plana y resistente al calor.

ADVERTENCIA: NO utilice la tostadora en las siguientes condiciones:

- Encima o cerca de una cocina de gas o eléctrica, en un horno caliente o cerca de una llama.
- Sobre una superficie blanda (como una alfombra) o donde pueda volcarse durante el uso.
- En el exterior o en zonas con humedad elevada.
- Cerca o debajo de materiales que puedan prenderse fuego con facilidad (como cortinas, trapos, tapices o paños de cocina) o debajo de los armarios de la pared, ya que el pan puede quemarse y provocar un incendio si se tuesta durante demasiado tiempo.
- **No cubrir:** No cubra la tostadora ni coloque nada sobre ella mientras esté en funcionamiento.
- **No introduzca ningún objeto** (utensilios, dedos u otros objetos extraños) dentro de la tostadora mientras esté en funcionamiento ya que puede causar un fuego, descarga eléctrica o lesiones.
- **Humo o fuego:** Desenchufe inmediatamente el aparato si se produce un incendio o emite humo.
- **Atención:** No deje la tostadora desatendida cuando esté enchufada. Desconéctela de la fuente de alimentación cuando haya terminado o al salir de la sala.
- **Mal funcionamiento:** Si el aparato comienza a funcionar mal durante el uso, o si produce fuego o emite humo, pulse inmediatamente el botón STOP y desenchufe el cable. No utilice ni intente reparar un aparato que funciona mal. Póngase en contacto con nuestro centro de atención postventa para obtener asesoramiento.
- **Limpieza:** Dé mantenimiento a la tostadora siguiendo las instrucciones para garantizar que funcione adecuadamente. Desconecte el aparato antes de moverlo y limpiarlo. Deje que se enfríe totalmente antes de proceder a limpiarlo y guardarlo.
- **Bandeja de las migas:** Para evitar el riesgo de incendio, retire regularmente las migas de la bandeja de las migas. Asegúrese de que la bandeja de las migas esté en buen estado y colocada correctamente antes de volver a utilizarla.

- **Almacenamiento:** Cuando no lo utilice, deberá guardar el aparato y el manual de instrucciones en un lugar seguro y seco.

PRECAUCIÓN: ¡SUPERFICIE CALIENTE!

- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento y pueden causar quemaduras.
- El panel de metal de la parte superior de la tostadora puede calentarse mucho.
- **No toque las superficies calientes durante el uso o inmediatamente después de utilizar la tostadora.**
- Utilice asas o mangos. Utilice siempre guantes para horno cuando manipule material caliente, y deje que las partes de metal se enfríen antes de limpiarlas.
- Tenga cuidado cuando saque las rebanadas de pan caliente de la tostadora para evitar lesiones.

ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Si la palanca de la tostadora se atasca mientras está encendida, desenchufe inmediatamente el aparato y deje que se enfríe antes de vaciarlo y limpiarlo. Si el problema continúa, interrumpa el uso del aparato y póngase en contacto con nuestro centro de asistencia postventa.

Nunca trate de extraer los alimentos del interior de la tostadora cuando se encuentre enchufada en una toma eléctrica.

Desenchúfela siempre y deje que se enfríe primero.

Nunca utilice un cuchillo ni ninguna otra herramienta de metal para extraer el pan, y nunca meta la mano dentro de la ranura. No toque las partes de metal del interior de la tostadora.