

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

– APENAS PARA FINS DOMÉSTICOS –

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Definições de Palavras-finais

PERIGO – Indica uma situação iminentemente perigosa, que, caso não seja evitada, terá como consequência a morte ou lesões graves. O uso desta palavra-sinal é limitado para as situações mais extremas.

AVISO – Indica uma situação potencialmente perigosas, que, caso não seja evitada poderá ter como consequência a morte ou lesões graves.

CUIDADO – Indica uma situação potencialmente perigosa, que, caso não seja evitada, pode ter como consequência ferimentos ligeiros/moderados. Também alerta para práticas não seguras.



Quando usar este ou quaisquer outros aparelhos, siga sempre as seguintes precauções básicas de segurança:



LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.

AVISO - Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ou um ferimento pessoal grave:

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e acima e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou motoras ou por falta de experiência e conhecimento se estiveram sob a supervisão ou instrução relativamente à utilização do aparelho de forma segura e entendem os perigos envolvidos. Este aparelho não deve ser utilizado como um brinquedo. A limpeza a manutenção manual não deve ser efetuada por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e estiverem sob supervisão.

Manter o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance de crianças com idades inferiores a 8 anos.

Utilizar sempre o aparelho numa superfície lisa, estável e resistente ao calor.

A temperatura das superfícies de acesso podem ser muito altas quando o aparelho está em funcionamento. Certifique-se de que não toca nestas partes quentes do aparelho.

AVISO: Este aparelho elétrico possui uma função de aquecimento. As superfícies, também diferentes das superfícies funcionais, podem atingir altas temperaturas. Tendo em conta que a temperatura é vista de forma diferente por diferentes pessoas, este aparelho deve ser utilizado com CUIDADO. O equipamento deve ser tocado apenas nas pegadas e nas superfícies para agarrar pretendidas, e usar proteção térmica como luvas ou similar. As superfícies que forem diferentes das superfícies aderentes devem ter tempo suficiente para arrefecer antes de se tocarem.

Utilizar o aparelho numa área bem ventilada. Mantê-lo pelo menos entre 10-15 cm em todas as frentes do aparelho para permitir uma circulação de ar adequada.

Não colocar o aparelho em ou próximo de gás ou de um fogão elétrico, ou dentro ou em cima de um forno aquecido ou de outra fonte de aquecimento,

Não permitir que o aparelho toque em cortinas, papéis de parede, roupa, panos de cozinha ou noutros materiais inflamáveis durante a sua utilização.

Não tocar nas partes quentes do aparelho. Não mover o aparelho enquanto este se encontra ligado. Deixe que o aparelho arrefeça por completo antes de pegar nele.

Não utilizar acessórios que não estão autorizados a serem utilizados com o aparelho ou vendidos pelo fabricante do aparelho.

Não utilizar o aparelho perto de água ou de outros líquidos.

Não colocar ou deixar cair o aparelho em água ou noutros líquidos. Se o aparelho cair na água, retire-lhe imediatamente a tomada. **Não permitir que este toque em água ou esteja próximo desta.**

Não deixe o aparelho abandonado enquanto está a ser utilizado. Não se pretende que o aparelho funcione através de um timer externo ou por um sistema por controlo remoto separado.

Não colocar qualquer tensão no Cabo de Alimentação que se liga ao aparelho, já que se pode desgastar ou partir.

Não ligar ou desligar o aparelho numa tomada com as mãos molhadas.

Manter o Aparelho e o seu Cabo de Alimentação longe de superfícies quentes.

Nunca colocar este aparelho em funcionamento se possuir um Cabo de Alimentação ou Tomada, que não está a funcionar corretamente, caiu, ficou danificado ou exposto a água e a outros líquidos.

Se o Cabo de Alimentação se encontrar danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, fornecedor de serviços ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

Não se pretende que os aparelhos funcionem através de um timer externo ou através de um sistema de controlo remoto separado.

Apenas para uso interno.



CUIDADO - Para reduzir o risco de danos pessoais ou danos de materiais:

Este aparelho destina-se apenas para ser utilizado num espaço interior, não-industrial, não-comercial, uma casa para uso doméstico como um grelhador de pão e de uma grelha saudável.

Não permitir que o cabo de alimentação fique pendurado já que neste se pode tropeçar ou puxar (exemplo: estendido por cima de uma mesa ou de um armário).

