

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Por favor, leia atentamente as seguintes instruções antes de usar a placa de indução.

- 1) Não ligar com as mãos molhadas.
- 2) Não ligar a uma tomada onde estejam ligados vários outros aparelhos.
- 3) Não utilizar se o cabo da ficha estiver danificado ou se a ficha não se encaixar na tomada com segurança.
- 4) Não modificar as peças, ou conserte a unidade por si.
- 5) Não utilizar a unidade perto de chamas ou de locais molhados.
- 6) Não utilizar num local onde as crianças possam tocar facilmente na unidade, nem permita que as crianças utilizem a unidade sozinhas.
- 7) Não colocar sobre superfícies instáveis.
- 8) Não mover a placa de indução quando estiver com a panela ou frigideira.
- 9) Não aquecer a placa de indução enquanto estiver vazio ou sobreaquecê-lo.
- 10) Não colocar objetos metálicos como facas, garfos, colheres, tampas, latas e folhas de alumínio na placa de indução.
- 11) Usar a placa de indução com espaço suficiente à sua volta. Manter os lados frontal, direito ou esquerdo da unidade desimpedidos.
- 12) Não utilizar a placa de indução sobre um tapete ou toalha de mesa (em vinil) ou qualquer outro artigo de baixa resistência ao calor.
- 13) Não colocar uma folha de papel entre a panela/frigideira e a superfície da placa. O papel pode-se queimar.
- 14) Se a superfície estiver rachada, desligar e leve-a imediatamente para o centro de assistência.
- 15) Não bloquear a entrada ou a saída de ar.
- 16) Não tocar na superfície da placa logo após remover a panela ou a frigideira, visto que a superfície ainda estará muito quente.
- 17) Não colocar a placa de indução perto dos objetos que são afetados por íman, tais como: rádios, televisões, cartões bancários automáticos e cassetes de fita magnética.
- 18) O cabo de alimentação deve ser substituído por técnicos qualificados.
- 19) Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que estejam sob supervisão ou tenham instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem estar sob supervisão para garantir que não brincam com o aparelho.
- 20) Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu fornecedor de serviços ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo.
- 21) Se a superfície estiver rachada, desligar o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- 22) Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, nomeadamente:
 - Áreas de cozinha dos funcionários nas lojas, escritórios e noutros ambientes de trabalho;
 - Casas rurais;
 - Por clientes em hotéis, motéis e noutros tipos de ambientes residenciais;
 - Estabelecimentos de serviços de cama e pequeno-almoço;
- 23) Cuidado, superfície quente;
- 24) As instruções devem indicar que os aparelhos não se destinam a ser utilizados através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
- 25) Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados sobre a placa de indução, uma vez que podem aquecer.