

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A sua segurança é importante para nós. Leia estas informações antes de utilizar a placa.

PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NA INSTALAÇÃO

- Desligue o aparelho da rede eléctrica antes de realizar qualquer operação ou manutenção no mesmo.
- A conexão com um bom sistema de cablagem de terra é essencial e obrigatória.
- As alterações ao sistema de cablagem doméstica só devem ser feitas um electricista qualificado.
- O não cumprimento deste aviso pode resultar em choque eléctrico ou morte.

PERIGO DE CORTE

- Tenha cuidado - as bordas do painel são afiadas.
- A falta de cuidado pode resultar em ferimentos ou cortes.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Leia atentamente estas instruções antes de instalar ou utilizar este aparelho.
- Nenhum material ou produtos combustíveis deve ser colocado sobre o aparelho em nenhum momento.
- Por favor, disponibilize estas informações para a pessoa responsável pela instalação do aparelho, uma vez que pode reduzir os custos de instalação.
- A fim de evitar perigo, este aparelho deve ser instalado de acordo com estas instruções.
- Este aparelho deve ser correctamente instalado e ligado à terra apenas por uma pessoa devidamente qualificada.
- Este aparelho deve ser ligado a um circuito que incorpore um interruptor de isolamento que permita a desconexão completa da fonte de alimentação.
- A má instalação do aparelho correctamente pode invalidar qualquer reclamação de garantia ou responsabilidade.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Não utilize a placa se a mesma estiver partida ou rachada. Se a superfície da placa partir ou rachar, desligue o aparelho imediatamente da rede de alimentação (interruptor de parede) e entre em contacto com a Assistência Técnica.
- Desligue a placa antes de limpar ou fazer a manutenção.
- O não cumprimento deste aviso pode resultar em choque eléctrico ou morte.

RISCO DE SAÚDE

- Este aparelho está em conformidade com as normas de segurança electromagnéticas.

RISCO, SUPERFÍCIE QUENTE

- Durante a sua utilização, as partes acessíveis deste aparelho ficam quentes o suficiente para provocar queimaduras.
- Não deixe que o seu corpo, roupa ou qualquer artigo que não sejam os adequados utensílios entrem em contacto com o vidro até que a superfície esteja fria
- Os objectos metálicos, tais como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na superfície da placa, uma vez que podem ficar quentes.
- Mantenha as crianças afastadas.
- As pegas das panelas podem estar quentes ao toque. Verifique as pegas das panelas, não passe por cima de outras zonas de aquecimento que estejam ligadas. Mantenha as pegas e panelas fora do alcance das crianças.
- Se não seguir este conselho podem ocorrer queimaduras e escaldões.

RISCO DE CORTE

- Sempre que utilizar um raspador próprio para placas de indução, a lâmina fica exposta quando a tampa de segurança está retraída. Utilize o raspador com extremo cuidado e guarde sempre com segurança e fora do alcance das crianças.
- A falta de cuidado pode resultar em ferimentos ou cortes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nunca deixe o aparelho sozinho quando estiver a ser utilizado. O transbordar dos recipientes provoca vapores e derrames de gordura que podem incendiar-se.
- Nunca use o aparelho como uma superfície de armazenamento ou de trabalho.
- Nunca deixe quaisquer objetos ou utensílios em cima do aparelho.
- Nunca use o seu aparelho para aquecer a divisão.
- Depois da utilização, desligue as zonas de cozinhar e as placas conforme descrito neste manual (ou seja, através dos controlos táteis).
- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho ou que se sentem, fiquem em pé ou subam para cima da placa.
- Não coloque coisas que sejam do interesse das crianças nos armários por cima do aparelho. Se uma criança subir para cima da placa de indução pode ferir-se com gravidade.
- Não deixe as crianças sozinhas ou sem vigilância na área onde o aparelho está a ser utilizado.
- As crianças ou adultos com uma incapacidade que limite a sua capacidade de utilizar o aparelho devem ter uma pessoa responsável competente para os instruir a utilizar o aparelho. O instrutor deve instruí-los de modo que estas pessoas possam utilizar o aparelho sem perigo para elas próprias ou para a área envolvente.
- Não repare nem substitua qualquer parte do aparelho a menos que especificamente recomendado no manual. Todas as reparações devem ser efetuadas por um técnico qualificado.
- Não utilize um aparelho de limpeza a vapor para limpar a placa de indução.

- Não coloque nem deixe cair objetos pesados em cima da placa.
- Não se ponha em pé em cima da placa.
- Não use panelas ou outros utensílios com bordas recartilhadas nem arraste as panelas em cima da superfície de vidro de indução uma vez que isto pode riscar o vidro.
- Não use esfregões de palha de aço nem quaisquer produtos de limpeza abrasivos para limpar a sua placa de indução porque podem riscar o vidro da placa.
- Caso o cabo de alimentação fique danificado, este tem de ser substituído pelo fabricante, pela assistência pós-venda ou por um técnico qualificado para evitar situações de perigo.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa. Não utilize o aparelho para outros fins além daqueles para os quais foi concebido.



AVISO: O aparelho e as suas partes acessíveis ficam muito quentes durante a utilização.

Deve ter cuidado para evitar o contacto com os elementos de aquecimento.

Crianças com idade inferior a 8 anos devem ser mantidas afastadas a menos que sejam continuamente vigiadas.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que devidamente supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e com consciência dos riscos associados.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Não deve ser utilizado um aparelho de limpeza a vapor.
- O aparelho não se destina a funcionar através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.



AVISO: Cozinhar numa placa suja com gordura e sem vigilância pode ser perigoso e resultar em incêndio. NUNCA tente apagar um incêndio com água, em vez disso desligue o aparelho e depois cubra a chama, por exemplo, com uma tampa ou com um cobertor antifogo.



AVISO: Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico, para superfícies de placas vitrocerâmicas ou material semelhante que protege as partes com corrente elétrica.



AVISO: Perigo de incêndio: não colocar objetos nas superfícies de cozinhar.