INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
LEIA ATENCIOSAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA

Leia este manual com muita atenção antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, mesmo que esteja familiarizado com este tipo de produto. As precauções de segurança aqui incluídas reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos se forem seguidas corretamente. **Guarde o manual em local seguro para consulta futura**, juntamente com o cartão de garantia preenchido, o recibo de compra e a embalagem. Se aplicável, passe estas instruções para o próximo proprietário do aparelho. **Siga sempre as precauções básicas de segurança e as medidas de prevenção de acidentes quando utilizar um aparelho elétrico, incluindo as seguintes:**

Segurança elétrica e manuseamento do cabo

Tensão: Certifique-se de que a tensão de saída e a frequência do circuito correspondem à tensão indicada na etiqueta de classificação do aparelho e de que a tomada de parede está ligada à terra.

Água: Para proteger contra incêndio e choque elétrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou qualquer parte não removível desta torradeira em água ou outro líquido, nem exponha as ligações elétricas a água. Certifique-se de que as suas mãos estão secas antes de manusear a ficha ou ligar o aparelho.

AVISO: Se a torradeira cair ou ficar acidentalmente debaixo de água, desligue-a da tomada imediatamente. Não entre na água!

Danos: Inspecione o cabo de alimentação regularmente para verificar se tem danos. Caso o cabo de alimentação fique danificado, este tem de ser substituído pelo fabricante, por centros de assistência autorizados ou por um técnico qualificado para evitar situações de perigo.

AVISO: Não pegue nem utilize o aparelho se o cabo, a ficha ou a caixa estiverem danificados, ou depois de ter tido uma avaria ou se tiver caído ou sido danificado de alguma forma. Em caso de danos, entre em contacto a Assistência Técnica para aconselhamento.

Cabo de alimentação: Não dobre, torça, force ou danifique o cabo de alimentação e proteja-o de extremidades afiadas e calor. Não o deixe tocar em superfícies quentes. Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou bancada.

Cabo de alimentação de extensão: Um cabo de alimentação mais curto é fornecido para reduzir o risco de tropeçar e ficar emaranhado. Se precisar de usar um cabo de extensão, tenha cuidado com os riscos envolvidos. O cabo de extensão deve ser colocado de forma que não fique pendurado na bancada ou mesa, e onde não possa ser puxado por crianças ou tropeçar nele involuntariamente.

Sem temporizador: O aparelho não se destina a funcionar através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

Desligar: Desligue a torradeira e retire a ficha da tomada quando não estiver a ser utilizada e antes da montagem, desmontagem, limpeza e armazenamento. Segure na ficha para a desligar da tomada, não puxe o cabo.

Disjuntor Diferencial: A menos que a sua casa já esteja equipada com um Disjuntor Diferencial (interruptor de segurança), recomendamos a instalação de um DR com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30mA para fornecer proteção de segurança adicional quando utilizar aparelhos elétricos. Consulte o seu eletricista para aconselhamento profissional.

Condições de utilização e restrições

Apenas para utilização doméstica: Este aparelho foi concebido apenas para utilizar dentro de casa. NÃO é adequado para utilização comercial, industrial ou no exterior. Não o utilize no exterior.

Utilização prevista: O aparelho só é adequado para torrar produtos de pão sem cobertura. Não o utilize para mais nada e utilize-o apenas conforme descrito neste manual. Não coloque alimentos húmidos dentro da torradeira ou alimentos que tenham sido cobertos com manteiga, geleia, glacê, chocolate ou outros condimentos, uma vez que isto pode resultar em incêndio, fumo ou encravamento do aparelho. Não utilize o aparelho para descongelar alimentos que não sejam produtos de pão ou waffles.

AVISO: Não coloque alimentos muito grandes ou materiais inadequados (pacotes ou utensílios de metal) na abertura para torrar. Isto pode causar incêndio ou risco de choque elétrico.

Acessórios: Não utilize acessórios que não sejam aqui recomendados, uma vez que isto pode causar ferimentos ou danos. Nunca utilize a torradeira sem os seus acessórios adequados.

Restrições de utilização: O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e

conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão e instruções relacionadas com a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Crianças: Vigie as crianças para assegurar que não brincam com o aparelho. É necessária uma supervisão rigorosa quando qualquer aparelho é utilizado por ou perto de crianças.

Responsabilidade: Não nos responsabilizamos por quaisquer eventuais danos materiais ou físicos causadospela utilização incorreta do produto e/ou não seguimento destas instruções.

Antes da primeira utilização: Certifique-se de que sabe como utilizar a torradeira antes da primeira utilização.

Espaço em volta da torradeira: Quando utilizar a torradeira, assegure-se de que há espaço adequado por cima e em volta da torradeira para a circulação de ar.

Superfície de trabalho: Coloque a torradeira numa superfície seca, estável, plana e resistente ao calor.

AVISO: NÃO utilize a torradeira nas condições seguintes:

- Em cima ou perto de um fogão a gás ou elétrico, num forno aquecido ou perto de uma chama desprotegida.
- Numa superfície macia (como carpete) ou onde o aparelho se pode tombar durante a utilização.
- No exterior ou em áreas com muita humidade.
- Perto ou debaixo de materiais que se possam inflamar facilmente (como cortinas, cortinados, tapeçarias de parede, panos de cozinha) ou por baixo de armários de parede, uma vez que o pão pode queimar-se e causar um incêndio se for deixado a torrar durante muito tempo.
- **Não cobrir:** Não cubra a torradeira nem coloque nada em cima dela durante a utilização.
- **Não insira quaisquer objetos** (utensílios, dedos ou outros objetos estranhos) dentro da torradeira durante a utilização, uma vez que pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- **Fumo ou fogo:** Desligue imediatamente o aparelho se sair fumo ou fogo da torradeira.
- **Sem vigilância:** Não deixe a torradeira sozinha quando estiver a ser utilizada. Desligue-a do fornecimento de energia depois de a utilizar ou quando sair da cozinha.
- **Avaria:** Se este aparelho começar a funcionar mal durante a utilização, ou se sair fogo ou fumo da torradeira, carregue imediatamente na tecla STOP e desligue a ficha da tomada.

- Não utilize nem tente reparar um aparelho avariado. Entre em contacto com a nossa linha de apoio pós-venda para aconselhamento.
- **Limpeza:** Mantenha a torradeira de acordo com as instruções para assegurar que funciona corretamente. Desligue o aparelho antes de o mudar de sítio e de o limpar. Deixe-o arrefecer completamente antes de o limpar e guardar.
- **Bandeja de migalhas:** Para evitar o risco de incêndio, retire regularmente as migalhas da bandeja de migalhas. Certifique-se de que a bandeja de migalhas está limpa e corretamente no lugar antes de voltar a utilizar a torradeira.
- **Armazenamento:** Quando não estiver a ser utilizado, guarde o aparelho e o manual de instruções em local seguro e seco.

ATENÇÃO: SUPERFÍCIE QUENTE!

- A temperatura de superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está em funcionamento e pode causar queimaduras.
- O painel de metal no topo da torradeira pode ficar muito quente.
- **Não toque nas superfícies quentes durante ou imediatamente após a utilização.**
- Use pegas/luvas de cozinha. Use sempre pegas ou luvas de cozinha quando manusear materiais quentes e deixe as partes metálicas arrefecerem antes de as limpar.
- Tenha cuidado quando tirar fatias de pão muito quentes depois de as torrar para evitar ferimentos.

AVISO: PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

Se a alavanca de torrar ficar presa enquanto a torradeira estiver ligada, desligue imediatamente o aparelho e deixe-o arrefecer antes de o esvaziar e limpar. Se o problema persistir, interrompa a utilização do aparelho e ligue para a Assistência Técnica.

Nunca tente soltar pão de dentro da torradeira quando estiver ligada a uma tomada elétrica.

Desligue-a sempre e deixe-a arrefecer primeiro.

Nunca use uma faca ou qualquer outro utensílio de metal afiado para remover o pão e nunca coloque a mão dentro da abertura. Não toque nas partes metálicas dentro da torradeira.