

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Estas instrucciones son para su seguridad. Por favor, léalas detenidamente antes de la instalación y consérvelas para futuras referencias.



- Todos los trabajos de instalación deben ser llevados a cabo por una persona competente o un electricista cualificado.
- Este aparato debe ser instalado correctamente por una persona debidamente calificada, siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.

- Este aparato cumple con toda la legislación europea vigente en materia de seguridad, no obstante, el fabricante debe recalcar que este cumplimiento no impide que las superficies del aparato se calienten durante su uso y permanezcan calientes durante su funcionamiento.
- Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados. Se debe tener cuidado de no tocar el aparato.
- El fabricante recomienda encarecidamente que este aparato se mantenga fuera del alcance de los bebés y niños pequeños.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato de manera segura y que comprendan los peligros que conlleva. Los niños no jugarán con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de la unidad no debe ser hecha por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cordón fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los medios para la desconexión deben ser incorporados en el cableado fijo de acuerdo con las reglas de cableado. Un interruptor de desconexión multipolar con una separación de contactos de al menos 3mm en todos los polos debe ser conectado en el cableado fijo.
- Revise regularmente el enchufe y el cable de alimentación para ver si están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro o una lesión.
- No permita que los cables eléctricos toquen las partes calientes del aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado debajo o dentro del aparato y evite que se dañe el cable de alimentación.
- No instale el aparato al aire libre en un lugar húmedo o en un área que pueda ser propensa a las fugas de agua, como debajo o cerca de un fregadero. En caso de una fuga de agua, deje que el aparato se seque de forma natural.
- **Advertencia:** si no se instalan los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones se pueden producir riesgos eléctricos.
- **Advertencia:** cuando la campana extractora y los aparatos alimentados con energía distinta de la eléctrica estén en funcionamiento simultáneamente, la presión negativa en la habitación no debe superar los 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- Por favor, deshágase del material de embalaje con cuidado.
- No utilice aerosoles inflamables en las proximidades del aparato.
- También recomendamos que se tenga mucho cuidado durante el uso y la limpieza. Lea atentamente las secciones de limpieza y mantenimiento de este aparato.
- No se debe usar un limpiador de vapor.
- No está previsto que el aparato funcione mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- El aparato es sólo para uso doméstico.
- **Advertencia:** Consulte las regulaciones locales en relación con las salidas de humos. No conecte la campana a un conducto de humos, ventilación o aire caliente. Confirme con las autoridades locales que la ventilación de la sala es apropiada. Asegúrese de que el flujo máximo de extracción de aire para los aparatos de la habitación no exceda los 4 Pa (0,04 mbar). La habitación debe tener una ventilación adecuada si se utiliza una campana

extractora simultáneamente con aparatos que funcionan con gas u otros combustibles. El aire no debe descargarse en un conducto de humos que se utiliza para la extracción de los gases de los aparatos que queman gasolina u otros combustibles. Deben cumplirse las normas relativas a la extracción de aire.

- **Advertencia:** Antes de conectar la campana: desconecte la alimentación eléctrica y compruebe que el voltaje y la frecuencia suministrados coinciden con los indicados en la placa del aparato.
- **Advertencia:** El capó puede dejar de funcionar durante una descarga electrostática (por ejemplo, un rayo). Esto no implica ningún riesgo de daño. Desconecte el suministro de electricidad a la campana y vuelva a conectarla después de un minuto.
- Para evitar el riesgo de incendio, limpie el filtro de metal con regularidad y vigile y regule de cerca las cacerolas que contienen aceite caliente.
- No use la capucha si muestra signos de daño o imperfección. Contacte con el servicio de atención al cliente.
- La cocción con fuego no debe realizarse bajo este aparato.
- Al instalar el aparato, asegúrese de que se respeten las siguientes distancias entre la parte superior de la cocina o el fogón y la parte más baja de la campana extractora:
 - > Cocinas de gas: 750mm
 - > Cocinas eléctricas: 650mm
- El fabricante no se hace responsable de los daños personales o materiales causados por el mal uso o la instalación incorrecta de este aparato.
- En cuanto a la información relativa a la instalación, lea el párrafo Instalación en este manual.
- En cuanto a la información para la sustitución de la bombilla, véase la sección "Cuidado y mantenimiento".

Advertencia:



Existe un riesgo de descarga eléctrica y de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.