

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Estas instruções são para a sua segurança. Por favor leia as instruções na sua íntegra antes de usar o exaustor e conserve este manual para uma consulta futura.



- Qualquer trabalho de instalação deve ser realizado por uma pessoa competente ou por um eletricista qualificado.
- Este aparelho deve ser instalado de forma correta por uma pessoa devidamente qualificada, seguindo estritamente as instruções do fabricante.

- Este aparelho está em conformidade com todas as legislações de segurança europeias recentes, mas o fabricante enfatiza que este aparelho não impede as superfícies de aquecerem durante o uso e de permanecerem quentes durante a sua utilização.
- As partes acessíveis do exaustor podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem manter-se afastadas. É necessário ter cuidado para evitar tocar no aparelho.
- O fabricante recomenda que este aparelho seja mantido fora do alcance de bebés e de crianças.
- Este aparelho apenas pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e estejam a ser vigiadas.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo longe do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Os meios de desconexão devem estar incorporados na instalação elétrica fixa de acordo com as regras de instalações elétricas em vigor. Um interruptor de desconexão de todos os polos que tem uma separação de contacto mínima de 3mm em todos os polos deve estar conectado em fiação fixa.
- Verifique regularmente se a sua tomada e se os seus cabos de alimentação têm algum dano. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar perigos ou lesões.
- Os cabos elétricos não devem tocar nas partes quentes do aparelho
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso debaixo ou dentro do aparelho e evite danificar o cabo de alimentação.
- Não instale o aparelho no exterior num local húmido ou numa área propensa a fugas de água como por exemplo debaixo ou perto de um lava-louça. Se houver uma fuga de água, deixe o exaustor secar naturalmente.
- **Advertência:** Uma falha na montagem dos parafusos ou no conserto deste aparelho de acordo com estas instruções pode acarretar perigos elétricos.
- **Advertência:** Quando o exaustor de cozinha e os outros aparelhos alimentados por energia que não seja eletricidade estão a ser utilizados simultaneamente, a pressão negativa na divisão não deve exceder os 4Pa (4×10^{-5} bar).
- Por favor deite fora o material de embalagem cuidadosamente.

- Não use sprays inflamáveis perto do aparelho.
- Também é recomendado que tenha cuidado ao usar e ao limpar o aparelho. Leia as secções sobre a limpeza e a manutenção deste aparelho com atenção.
- Não use um dispositivo de limpeza de vapor.
- O aparelho não deve ser utilizado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
- O aparelho é para uso doméstico apenas.
- **Advertência:** Consulte a regulamentação local relativamente às saídas de vapores. Não ligue o exaustor a uma conduta de vapor, de ventilação ou de ar quente. Confirme com as autoridades locais se a ventilação da divisão é adequada. Certifique-se de que a taxa de fluxo de extração de ar máxima nos aparelhos na divisão não excede 4Pa (0.04 mbar). Na divisão, a ventilação tem de ser adequada se o exaustor for utilizado em simultâneo com aparelhos que funcionem a gás ou com outros combustíveis. O ar não deve ser extraído para um tubo que seja usado para evacuar vapores de aparelhos que funcionem a gás ou com outros combustíveis. A regulamentação relacionada com a extração de ar tem de ser cumprida.
- **Advertência:** Antes de ligar o exaustor, desligue o fornecimento de energia e verifique se a tensão e a frequência fornecidas coincidem com as indicadas na placa de identificação do aparelho.
- **Advertência:** O exaustor pode deixar de funcionar durante uma descarga electrostática (ex., relâmpago). Não há risco de dano. Desligue o fornecimento de energia do exaustor e volte a ligar um minuto depois.
- Para evitar o risco de incêndio, limpe o filtro de metal regularmente e regule com atenção os recipientes que contenham óleo quente.
- Não use o exaustor se este apresentar sinais de dano ou defeitos. Contacte o serviço de apoio aos clientes.
- Não pode assar alimentos debaixo deste aparelho.
- Ao instalar o aparelho, certifique-se de que se observam as seguintes distâncias entre a superfície do fogão ou da placa e a parte mais baixa do exaustor de cozinha:
> Placas de gás: 750mm.
> Placas elétricas: 650mm.
- O fabricante não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que resultem de um mau manuseamento ou de uma incorreta instalação deste aparelho.
- No que diz respeito à informação relativa à instalação, leia o parágrafo Instalação neste manual.
- No que diz respeito à informação sobre a substituição da lâmpada, por favor veja a secção “Limpeza e manutenção”.



Advertência:

Se a limpeza não for feita de acordo com as instruções, há risco de choque elétrico e de incêndio.