

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA

Ao usar a sua máquina de lavar loiça, siga as precauções listadas abaixo.

- Este dispositivo destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
 - Áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de campo;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - Quartos com cama e café da manhã
 - Este dispositivo pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do dispositivo de forma segura e compreenderem os perigos.
 - As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. (Para EN60335-1). Este dispositivo não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança. (Para IEC60335-1)

- O material de embalagem pode ser perigoso para as crianças!
- Este dispositivo é apenas para uso doméstico.
- Para proteger contra o risco de choque elétrico, não mergulhe a unidade, o cabo ou a ficha na água ou em outro líquido.
- Desligue da tomada antes de limpar e executar a manutenção no aparelho.
- Use um pano macio humedecido com sabão neutro e use um pano seco para limpá-lo novamente.