

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



AVISO

DE MODO A EVITAR O SOBREAQUECIMENTO, NÃO CUBRA O AQUECEDOR.

1. Algumas peças deste produto podem aquecer bastante e causar queimaduras. Preste especial atenção na presença de crianças e pessoas vulneráveis.
2. O aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada.
3. Não utilize este aquecedor perto de banheiras, chuveiros ou piscinas.
4. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, salvo se tiverem idade superior a oito anos e sejam supervisionadas.
5. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a oito anos.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa qualificada semelhante, de modo a evitar um perigo.
7. Crianças com idade inferior a três anos devem ser mantidas afastadas, salvo se continuamente supervisionadas.
8. Crianças com idades compreendidas entre os três e os oito anos devem apenas ligar/desligar o aparelho se este estiver colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal pretendida e se supervisionadas ou instruídas quanto à utilização do aparelho em segurança e se compreenderem os perigos envolvidos.
9. Crianças com idades compreendidas entre os três e os oito anos não deverão conectar, regular ou limpar o aparelho ou realizar a manutenção do utilizador.