

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Desenchufe siempre el aparato antes de su montaje, desmontaje y limpieza.
2. Antes de enchufar el aparato a una toma de corriente, compruebe si la tensión se corresponde con los datos que aparecen en la etiqueta de identificación del aparato.
3. No conecte el aparato a la red hasta que esté completamente montado y desconéctelo siempre antes de desmontarlo o manipular las cuchillas.
4. No permita que los niños utilicen la batidora sin supervisión.
5. No permita que la unidad motora, el cable o el enchufe se mojen.
6. Nunca utilice un aparato deteriorado. Si ha sufrido algún daño envíelo al Servicio Técnico para su revisión o reparación.
7. Si el cable está deteriorado, debe ser sustituido por el Servicio Técnico.
8. No deje el cable colgando sobre el borde de la mesa o superficie de trabajo ni en contacto con una superficie caliente.
9. No introduzca ingredientes muy calientes.
10. El aparato está diseñado para procesar cantidades familiares normales.
11. Tiempo de funcionamiento corto. No utilice el aparato durante más de 30 segundos, y no procese alimentos duros durante más de 10 segundos.
12. Desconecte siempre la batidora de la toma de corriente si no hay nadie vigilándola y también antes de montarla, desmontarla o limpiarla.
13. El uso incorrecto de este aparato puede provocar lesiones.
14. Tenga cuidado al manipular las afiladas cuchillas, al vaciar el recipiente y durante su limpieza.
15. Apague el aparato y desconéctelo de la red antes de cambiar los accesorios o tocar piezas que se mueven cuando están en uso.
16. Este aparato no puede ser utilizado por niños y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato.
17. Vigile a los niños para que no jueguen con el aparato