

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Su seguridad es importante para nosotros. Por favor, lea esta información antes de utilizar la placa vitrocerámica.

INSTALACIÓN

Peligro de descarga eléctrica

- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Es esencial y obligatorio contar con un buen sistema de cableado con conexión a tierra.
- Todas las modificaciones realizadas en el sistema de cableado doméstico deben ser hechas solamente por un electricista cualificado.
- No seguir esta recomendación puede resultar en descargas eléctricas o muerte.

Peligro de corte

- Tenga cuidado con los bordes del panel, están afilados.
- No seguir esta precaución puede resultar en lesiones o cortes.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea con atención estas instrucciones antes de instalar o utilizar el aparato.
- No debe colocar materiales o productos combustibles sobre este aparato en ningún momento.
- Por favor, entregue esta información a la persona responsable para la instalación del aparato para reducir el coste de instalación.
- Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o utilizar el aparato.
- No debe colocar materiales o productos combustibles sobre este aparato en ningún momento.
- Por favor, entregue esta información a la persona responsable para la instalación del aparato para reducir el coste de instalación.
- Para evitar cualquier peligro, este aparato deberá ser instalado de acuerdo con estas instrucciones de instalación.
- Este aparato debe ser instalado de forma adecuada y conectado a tierra solo por una persona debidamente cualificada.
- Este aparato debe ser conectado a un circuito que cuente con un interruptor de aislamiento que ofrezca una desconexión total de la fuente de alimentación.
- No instalar el aparato de forma correcta puede anular la garantía o cualquier reclamación de responsabilidad.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Peligro de descarga eléctrica

- No cocine sobre una placa de vitrocerámica que esté rota o tenga fisuras. Si la superficie de la placa vitrocerámica está rota o tiene fisuras, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación (toma de corriente) y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- Desconecte la placa vitrocerámica de la pared antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
- No seguir esta recomendación puede resultar en descargas eléctricas o muerte.

Peligro para la salud

Este aparato cumple con las normas de seguridad electromagnética

Peligro de superficie caliente

- Durante su uso, las piezas accesibles de este aparato se calientan hasta el grado de producir quemaduras.
- No acerque el cuerpo, la ropa ni ningún otro elemento que no sea adecuado para el contacto con el vidrio de las placas de inducción hasta que la superficie se haya enfriado.
- No se deben colocar objetos metálicos tales como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas sobre la superficie de la placa ya que pueden calentarse.
- Mantenga a los niños alejados del aparato.
- Los mangos de las cacerolas pueden calentarse. Asegúrese de que los mangos de las cacerolas no están colocados sobre otros fogones encendidos de la placa. Mantenga los mangos alejados del alcance de los niños.
- No seguir estas advertencias puede resultar en quemaduras y abrasamientos.

Peligro de corte

- La cuchilla afilada de la espátula de una cocina vitrocerámica queda expuesta cuando la tapa de seguridad está retraída. Tenga extrema precaución y siempre guárdela de forma segura y alejada del alcance de los niños.
- No seguir esta precaución puede resultar en lesiones o cortes.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Nunca deje el aparato desatendido cuando esté siendo utilizado. El sobrecalentamiento provoca vapores y derrames de grasa que pueden causar un incendio.
- Nunca utilice su aparato como superficie de trabajo o almacenamiento.
- Nunca deje ningún objeto o utensilio sobre el aparato.
- Nunca utilice su aparato para aumentar la temperatura de la sala.
- Después de ser utilizado, apague siempre las zonas de la cocina y de la placa vitrocerámica tal y como se describe en este manual (es decir, utilizando los controles táctiles).
- No permita que los niños jueguen con el aparato, ni se sienten, suban o caminen sobre el mismo.
- No coloque objetos que interesen a los niños en armarios que se encuentren encima del aparato. Los niños que suban sobre la placa vitrocerámica pueden sufrir lesiones graves.
- No deje a los niños solos o desatendidos en la zona donde se encuentre en uso el aparato.
- Los niños o personas que tengan algún tipo de limitación que restrinja su capacidad para utilizar el aparato deben contar con una persona responsable y competente para dirigirles en su uso. La persona encargada debe estar segura de que pueden utilizar el aparato sin ningún peligro para ellos o el entorno.
- No repare ni cambie ninguna pieza del aparato a menos que haya sido específicamente recomendado en este manual. Todas las demás tareas de mantenimiento deben ser realizadas por un técnico cualificado.
- No utilice un aparato de limpieza a vapor para limpiar la placa vitrocerámica.
- No coloque ni deje caer objetos pesados sobre la placa vitrocerámica.
- No camine sobre la placa vitrocerámica.
- No utilice sartenes con los bordes irregulares ni arrastre las sartenes sobre la superficie del vidrio de inducción, ya que esto puede causar arañazos en el vidrio.
- No utilice estropajos ni ningún otro producto de limpieza abrasivo para limpiar la placa vitrocerámica, ya que estos pueden arañar la superficie de vidrio.
- Si el cable de alimentación se encuentra dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio técnico o una persona con cualificación similar para evitar cualquier peligro.
- Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado en el hogar. No utilice el aparato para otros fines.



ADVERTENCIA: El aparato y sus piezas accesibles alcanzan temperaturas altas durante el uso.

Tenga precaución para evitar tocar los elementos calientes.

Los niños de menos de 8 años deben estar alejados del aparato a no ser que cuenten con supervisión continua.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o que carezcan de la experiencia y conocimientos debidos si cuentan con la debida supervisión o instrucción sobre el uso seguro del aparato y entienden todos los peligros envueltos.
- Los niños no deben jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin la debida supervisión.
- No debe utilizar un aparato de limpieza a vapor.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.



ADVERTENCIA: Desatender la comida que se está cocinando en un fogón con aceite o grasa puede ser peligroso y resultar en un incendio. NUNCA trate de extinguir un fuego usando agua, sino que deberá desconectar el aparato y cubrir la llama con, por ejemplo, una tapa o manta contra incendios



ADVERTENCIA: Si la superficie presenta fisuras en las superficies de la placa de cerámica, vidrio o material similar que protegen los elementos eléctricos, apague el aparato para evitar el riesgo de descarga eléctrica.



ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no coloque artículos sobre la superficie de la cocina.