

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un aparato eléctrico, respete las precauciones básicas de seguridad que se indican a continuación:

ATENCIÓN: Para limitar el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones y exposición excesiva a microondas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Utilice este aparato únicamente para su uso original, tal y como se describe en este manual. No utilice vapores o productos químicos corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está diseñado expresamente para calentar, cocinar o secar alimentos. El horno no está diseñado para un uso industrial o en laboratorio.
3. No haga que el horno funcione vacío.
4. No utilice este aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si ha sufrido desperfectos o caídas. Para evitar posibles peligros, si el cable de alimentación está dañado, este deberá ser reemplazado por el fabricante, por su servicio técnico o por una persona de cualificación equivalente.
5. Atención: Si se utiliza el aparato en modo combinado, los niños solo deberán usarlo bajo la supervisión de un adulto, ya que se alcanzan temperaturas muy elevadas.
6. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - a. Al calentar comida envasada en recipientes de plástico o cartón, haga comprobaciones frecuentes para detectar una posible ignición.
 - b. Retire cualquier lazo de torcedura de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas en el horno.
 - c. Si se detecta la presencia de humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada a fin de sofocar cualquier llama.
 - d. No use la cavidad del horno como espacio de almacenaje. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en el interior de la cavidad cuando el horno no esté utilizándose.
7. ATENCIÓN: No deben calentarse líquidos ni otros alimentos en envases herméticos, ya que podrían explotar.
8. El calentamiento de bebidas en el microondas puede producir erupciones repentinas de líquido hirviendo, de modo que ha de tenerse cuidado al manipular el recipiente.
9. No fría alimentos en el horno. El aceite caliente puede dañar ciertas partes del horno y los utensilios de cocina, e incluso producir quemaduras en la piel.
10. No deben calentarse huevos con cáscara ni huevos duros en un horno microondas, ya que pueden explotar incluso una vez cocinados.
11. Perfore antes de su cocción los alimentos de piel dura como patatas, calabazas enteras, manzanas y nueces.
12. El contenido de los biberones y potitos debe removerse o agitarse y debe comprobarse la temperatura antes de su consumo para evitar quemaduras.
13. Los utensilios de cocina pueden calentarse a causa del calor transferido por la comida caliente. Pueden necesitarse manoplas para extraer el recipiente.
14. Debe comprobarse que los recipientes sean aptos para su uso en hornos microondas.
15. **ATENCIÓN:** Es peligroso para personas sin la formación adecuada realizar reparaciones que impliquen retirar cualquiera de las cubiertas protectoras contra la exposición a microondas.
16. Este producto es un equipo ICM del grupo 2, clase B. El Grupo 2 incluye todos los equipos ICM (industrial, científico y médico) en los que se genera y/o utiliza de manera intencionada energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales y equipos de electroerosión. Los equipos de clase B son aquellos adecuados para su uso doméstico y en establecimientos conectados directamente a redes de alimentación de baja tensión para suministro a edificios con fines domésticos.
17. Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (niños incluidos) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso de este electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
18. Debe vigilarse a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

20. Este horno de microondas no es apto para ser encajado en muebles.
21. ADVERTENCIA: No instale el horno de microondas en cocinas o en contra de los productos que producen calor. Puede dañar el producto.
22. Las superficies pueden calentarse durante el uso.
23. El microondas no debe colocarse en un armario.
24. La puerta o la superficie exterior puede calentarse cuando el aparato esté en funcionamiento.
25. La temperatura de las superficies accesibles pueden ser altas cuando el aparato está en funcionamiento.
26. El aparato debe colocarse contra una pared.
27. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
28. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
29. ADVERTENCIA: si la puerta o las juntas están dañadas o el horno está funcionado mal, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona competente;
30. Los aparatos no están diseñados para hacerlos funcionar por medio de un temporizador externo o un sistema -control remoto independiente.
31. El dispositivo está diseñado sólo para uso doméstico.
32. No retire la ficha de distancia para asegurar la distancia entre la pared del horno y la circulación de aire que se produzca.
33. Mantener el plato giratorio de forma segura cuando se mueve el microondas con el fin de evitar daños.
34. ADVERTENCIA: es peligroso para cualquier persona, que no sea una persona competente, llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento o reparación que consista en la extracción de una cubierta que dé protección contra la exposición a la energía del microondas; nunca quite la cubierta de la guía de ondas.
35. El microondas está destinado para la descongelación y cocción.
36. Use guantes para sacar la comida y evitar quemaduras por vapor, dirigiendo el vapor lejos de la cara y las manos.
37. PRECAUCIÓN: Puede salir vapor al abrir la puerta del microondas después de usarlo.
38. Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser hechas por los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
39. Si hay materiales dentro del horno que hacen humo o se encienden, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desconecte la fuente de alimentación.