INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando utilizar o electrodoméstico, deve aplicar sempre medidas de segurança básicas.

AVISO: Para reduzir o risco de queimaduras, choques eléctricos, chamas, danos pessoais ou exposição à energia dos microondas:

1. Leia todas as instruções antes de ser utilizado.
2. Utilize este aparelho apenas para os fins destinados, tal como descrito neste manual. Não utilize químicos ou vapores corrosivos neste electrodoméstico. Este tipo de microondas está especificamente concebido para aquecer e cozer alimentos. Não foi concebido para utilização industrial ou em laboratórios.
3. O microondas não deve funcionar vazio.
4. Não utilize este electrodoméstico se um cabo ou tomada estiver danificado/a, não estiver a funcionar correctamente, tiver caído ou estiver danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente, ou por um técnico qualificado de forma a evitar perigos.
5. AVISO: Apenas permita que as crianças utilizem o microondas sem supervisão mediante a indicação de instruções adequadas de forma a que a criança utilize o microondas de modo seguro e compreenda os perigos ou uma utilização inadequada.
6. Para reduzir o risco de chamas na cavidade do microondas:
   a) Quando aquecer alimentos num recipiente de plástico ou de papel, verifique o microondas frequentemente - há o risco de potencial ignição.
   b) Desate nós/tranças dos fios de sacos de papel ou de plástico quando os colocar no microondas.
   c) Se detectar fumo, desligue ou retire o cabo de alimentação da tomada e mantenha a porta fechada para reprimir eventuais chamas.
   d) Não utilize o espaço interior do microondas para guardar objectos. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos no interior do microondas quando este estiver desligado.
7. AVISO: Líquidos ou outros alimentos devem ser aquecidos em recipientes fechados, dado que existe o risco de explosão
8. O aquecimento de líquidos pode resultar num fervimento tardio, pelo que deve ter cuidado ao manusear o recipiente.
9. Não tente fritar alimentos no microondas. O óleo alimentar quente pode danificar peças e utensílios, podendo provocar queimaduras.
10. Ovos com casca e ovos cozidos com a casca não devem ser aquecidos no microondas, uma vez que podem explodir mesmo depois de o aquecimento ter terminado.
11. Perfure alimentos com cascas duras (batatas, abóboras, maçãs, pinhões) antes de os cozinhar.
12. O conteúdo de biberões deve ser agitado e a temperatura deve ser verificada de forma a evitar queimaduras.
13. Os utensílios de cozinha podem ficar quentes devido ao calor transferido dos alimentos aquecidos. Utilize pegas ou luvas de cozinha quando pegar no utensílio.
14. Os utensílios devem ser verificados para assegurar que estão adequados para utilizar no microondas.
15. AVISO: É perigoso para qualquer pessoa que não esteja qualificada realizar reparações que envolva a remoção de qualquer cobertura que proteja contra a exposição de energia microondas.
16. Este produto é um equipamento ISM Grupo 2 Classe B. A definição de Grupo 2 que inclui todos os equipamentos ISM (Industrial, Científico e Médico) nos quais é gerada energia por radiofrequência e/ou utilizados na forma de radiação electromagnética para o tratamento de material e equipamento de erosão por faísca. O equipamento Classe B é adequado para uma utilização doméstica e para estabelecimentos com alimentação eléctrica de baixa voltagem.
17. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam os conhecimentos e a experiência necessários, excepto se forem vigiadas e instruídas acerca da utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
18. As crianças devem ser vigiadas de perto para que não brinquem com o aparelho.
19. Este microondas não está apto para ser embutido em móveis.

20. AVISO: Não instale o microondas sobre fogões ou contra aparelhos que produzam calor. Pode danificar o produto.

21. As superfícies podem ficar quentes durante o uso.

22. O microondas não deve ser colocado num armário.

23. A porta da superfície externa poderá aquecer quando o equipamento estiver a funcionar.

24. As temperaturas das superfícies acessíveis podem ser elevadas quando o aparelho está em funcionamento.

25. O aparelho deve ser colocado contra uma parede.

26. Este equipamento não está preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que tenham tido supervisão ou instruções na utilização do equipamento por parte da pessoa responsável pela sua segurança.

27. As crianças devem ser supervisionadas a fim de garantir que as mesmas não brinquem com o equipamento.

28. AVISO: se a porta ou vedantes da porta estiverem danificados, ou se o forno não estiver a funcionar adequadamente, não deve ser posto a funcionar até que o mesmo tenha sido reparado por uma entidade competente.

29. Os equipamentos não estão preparados para funcionar com um temporizador externo nem com um sistema de controlo remoto independente.

30. O aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

31. Não remova a patilha de distância de forma a assegurar a distância entre o microondas e a parede para que ocorra circulação de ar.

32. Mantenha o prato giratório em segurança quando mover o microondas, de forma a evitar danos.

33. AVISO: é perigoso para qualquer pessoa, que não tenha competência para o efeito, efetuar qualquer assistência ou operação de reparação que envolva a remoção de uma tampa, que forneça proteção contra a exposição à energia do microondas; nunca remova a tampa do guia de onda.

34. O microondas é destinado apenas para descongelar e cozinhar.

35. Recomenda-se que se utilizem luvas quando se estiver a retirar os alimentos cozinhados do forno

36. CUIDADO: Pode sair vapor ao abrir a porta do microondas após utilização do mesmo.

37. Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham tido supervisão ou instruções na utilização, em segurança, do equipamento e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionados. Mantenha o equipamento e o cabo de alimentação longe de crianças com idades inferiores a 8 anos

38. Se os alimentos que se encontram no forno deitarem fumo ou se se incendiarem, mantenha a porta do forno fechada, desligue o forno e desligue da rede elétrica.