

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de conectar el producto a la red eléctrica, compruebe si la potencia suministrada se ajusta a la potencia nominal del producto.
2. Si los conectores, el cable de alimentación o el producto están dañados, no debe seguir utilizando el producto.
3. Si se rompe el cable de alimentación, para evitar peligros, debe ser sustituido por la Asistencia técnica.
4. Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con extremidades imperfectas, con falta de experiencia y conocimientos pertinentes (excepto los psicópatas), pero la persona especialmente asignada debe supervisar y guiar mientras usan el producto, para garantizar su seguridad.
5. Preste atención a los niños, no deje que jueguen con el producto como si fuera un juguete.
6. Cuando el producto esté encendido o se esté enfriando, el producto y el cable de alimentación deben colocarse en un lugar fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
7. No deje que el cable de alimentación toque superficies de alta temperatura.
8. No introduzca nunca las manos mojadas en los conectores y el panel de control del producto
9. El producto debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra, y hay que asegurarse de que está correctamente insertado.
10. No conecte nunca el producto con un temporizador externo, ya que podría producirse un peligro.
11. Nunca ponga el producto sobre o cerca de materiales combustibles como un mantel, o una cortina, etc.
12. Nunca coloque el producto contra la pared u otros productos. Debe haber al menos 10 cm de espacio libre en la parte trasera, en los lados izquierdo y derecho y en la parte superior del producto. No coloque cosas encima del producto.
13. No utilice nunca el producto para fines no previstos en el manual.
14. El producto debe ser supervisado por alguien durante su funcionamiento.
15. Durante el período de fritura sin grasas, se emitirá vapor con una temperatura elevada por la abertura de la salida de aire. Las manos y la cara deben estar alejadas del vapor y de la abertura de la salida de aire. Y se debe tener cuidado con el vapor y el aire caliente mientras se aleja la freidora del producto.
16. Al utilizar el producto, la superficie que toca puede calentarse mucho.
17. Si el producto echa humo, desenchúfelo inmediatamente de la corriente. Quite el recipiente de la freidora hasta que haya dejado de echar humo.