

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Antes de ligar o produto com a energia elétrica, verifique se a energia fornecida está de acordo com a potência nominal do produto.
2. Se houver danos nas fichas, no cabo de alimentação ou no produto, não deve continuar a utilizar o produto.
3. Se o cabo elétrico estiver danificado, para evitar perigo, deve ser substituído pela Assistência Técnica.
4. Este produto pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e pessoas com membros imperfeitos, falta de experiência e conhecimentos relevantes (exceto psicopatia), mas a pessoa especialmente designada deve dar supervisão e orientação à sua utilização do produto, de modo a garantir a sua segurança.
5. Vigie as crianças, não as deixe usar o produto como brinquedo.
6. Quando o produto estiver ligado ou a arrefecer, o produto e o fio elétrico devem ser colocados num local fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
7. Não deixe o fio de alimentação tocar em superfícies com temperaturas elevadas.
8. Não toque nas tomadas e no painel de controlo do produto com as mãos molhadas.
9. Produto deve ser ligado com uma tomada com ligação à terra, e é necessário certificar-se de que é inserido corretamente.
10. Nunca ligue o produto a um temporizador externo, caso possa ocorrer perigo.
11. Nunca coloque o produto em cima ou perto de materiais combustíveis como a toalha de mesa, ou uma cortina, etc.
12. Nunca coloque o produto contra a parede ou outros produtos. Deve haver pelo menos 10 cm de espaço vazio atrás, ao lado esquerdo/direito, e em cima do produto. Não coloque coisas em cima do produto.
13. Nunca utilize o produto para fins não ilustrados no manual.
14. Produto deve ser vigiado por alguém enquanto estiver em funcionamento.
15. Durante o período de fritura sem gordura, será emitido vapor a altas temperaturas a partir da abertura da saída de ar. As mãos e o rosto devem estar afastados do vapor e da abertura de saída de ar. E deve-se ter em atenção o vapor e o ar quentes enquanto se afasta a Fritadeira do produto.
16. Ao utilizar o produto, a superfície em que ele toca pode tornar-se muito quente.
17. Se o produto estiver a deitar fumo, desligue-o imediatamente da corrente. Retire o recipiente do produto até ter deixado de deitar fumo.