

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1 SEGURIDAD GENERAL

Este aparato no fue concebido para ser utilizado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni inexpertos o sin conocimiento, incluso niños, excepto si ayudadas por una persona responsable por su seguridad o que les explique cómo utilizar el producto. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.

En el caso de que el aparato tenga algún elemento que necesite de energía eléctrica, conecte el producto a una salida/línea de tierra, protegida por un fusible con capacidad adecuada conforme el establecido en el cuadro “especificaciones técnicas”. La instalación de tierra debe ser realizada por un electricista cualificado. Nuestra empresa no es responsable por cualquier daño originado por la utilización del producto sin una instalación de tierra, de acuerdo con los reglamentos locales.

No conecte el aparato si el cable de energía o el enchufe estuvieran dañados. Contacte la asistencia autorizada para solucionar el problema.

No trabaje con el aparato si el aparato tuviera algún daño o defecto visible.

No haga cualquier reparación o alteración en el aparato.

Nunca lave el aparato con agua en los puntos donde existan componentes eléctricos dado que existe el riesgo de choque eléctrico.

Nunca utilice el aparato cuando su raciocinio o coordinación estuvieran debilitados por el consumo de alcohol y/o medicamentos.

El aparato debe ser desconectado de la corriente durante los procedimientos de instalación, mantenimiento, limpieza y reparaciones.

Los procedimientos de instalación y reparación deben ser siempre realizados por agentes de asistencia técnica autorizada. El fabricante no puede considerarse responsable por daños causados por procedimientos realizados por personas no autorizadas.

Tenga cuidado cuando utilice bebidas alcohólicas en sus comidas. El alcohol se evapora a altas temperaturas y puede causar un incendio, ya que arde cuando entra en contacto con superficies calientes.

No caliente latas cerradas o jarros de vidrio en el horno. La presión que se puede acumular puede hacer con que el recipiente explote.

No coloque materiales inflamables junto al aparato, una vez que hay partes del aparato que se calientan durante su utilización.

No coloque bandejas para cocinar en el horno, platos u hojas de aluminio directamente en el fondo del horno. La acumulación de calor podría dañar el fondo del horno.

Mantenga todas las ranuras de ventilación desobstruidas.

El aparato puede calentarse durante su utilización, por lo que nunca debe tocar los quemadores, las secciones internas del horno, las rejillas, etc.

Utilice guantes resistentes al calor siempre que retire o coloque platos en el horno en funcionamiento.

No utilice el aparato si alguno de los vidrios de la puerta del horno estuviera roto o hubiese sido removido.

La superficie trasera del aparato aumenta mucho su temperatura durante su utilización. Asegúrese de que la conexión del gas/eléctrica no está en contacto con la superficie trasera, caso contrario, podría dañarse.

El cable de energía eléctrica no puede, bajo ningún concepto, entrar en contacto con cualquier superficie caliente, una vez que puede derretir y causar un incendio o cortocircuito.

Asegúrese de desconectar el aparato después de cada utilización.

La tapa del vidrio superior tiene el símbolo  serigrafiado, lo significa que no baje la tapa del vidrio antes que se enfrien los quemadores.

1.2 SEGURIDAD PARA NIÑOS

Las partes accesibles del aparato están calientes mientras éste esté en utilización y hasta que se enfríe, los niños deberán mantenerse alejados del aparato.

CUIDADO: Las partes accesibles podrán estar calientes cuando el grill está en utilización. Los niños deberán mantenerse alejados.

No coloque cualquier ítem al alcance de los niños sobre el aparato.

Los materiales del envase son peligrosos para los niños. Mantenga los materiales del envase alejados de los niños. Por favor, elimine todas las partes del envase de acuerdo con las normas ambientales.

Cuando la puerta estuviera abierta no coloque cualquier objeto pesado sobre la misma y no permita que los niños se sienten sobre ésta. Puede hacer con que se vuelque o puede dañar las bisagras.

No deje que los niños jueguen cerca del aparato. Esté atento a los niños cuando utilice la cocina para que estos no toquen las superficies calientes.